



Instrukcja obsługi i szkolenia **obroż**
treningowej



Dla 1 psa obroża
320



Obroża 320B dla
2 psów

PRZED ROZPOCZĘCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Nie stosować u agresywnych psów. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonność do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

Bezpieczeństwo podczas treningu na smyczy. Niezwykle ważne jest, abyś ty i twój pies pozostali bezpieczni podczas nauki podczas treningu na smyczy. Pies powinien być prowadzony na mocnej smyczy, wystarczająco

próby pogoni za obiektem, ale na tyle krótki, aby pies nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz także być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje gonić.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia skóry. Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i postępować zgodnie z nimi. Ważne jest prawidłowe dopasowanie obroży. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia po odleżyny; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, należy co jakiś czas zmieniać położenie obroży na szyi zwierzęcia.
1 do 2 godzin.
- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi;

postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

- Nigdy nie podłączaj przewodu do kołnierza elektronicznego; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Używając oddzielnej obroży do smyczy, nie wywieraj nacisku na obrozę elektroniczną.
- Co tydzień myj okolice szyi psa i styki obroży wilgotną ściereczką.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy przerwać stosowanie obroży do czasu wygojenia się skóry.
- Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Te kroki pomogą zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo i wygodę.

Miliony zwierząt czują się komfortowo podczas noszenia kontaktów ze stali nierdzewnej. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk. Po pewnym czasie może się okazać, że zwierzę bardzo dobrze toleruje obrozę. Jeśli tak, możesz złagodzić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować kontrole obszaru kontaktu. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia lub owrzodzenia należy przerwać stosowanie do czasu całkowitego wygojenia się skóry.

Komponenty



Inne przedmioty, których możesz potrzebować

- Śrubokręt
- Nożyczki
- Zapalniczka

Główne cechy



Wibracje, dźwięk i impuls



8 regulowanych poziomów intensywności wibracji
i 16 regulowanych poziomów intensywności
impulsów



2-godzinny akumulator litowo-polimerowy z funkcją
szybkiego ładowania



Zdalny zasięg treningowy 300 m



Możliwość rozbudowy do systemu dla
dwóch psów



Dotykowe przyciski wyróżniające tryb



Podświetlany wyświetlacz LCD pokazuje poziom
intensywności, baterię i psa 1/2

Przeгляд



Nadajnik


pinowy z paskiem na nadgarstek

Przewodząca powłoka silikonowa zmniejsza ryzyko zranienia skóry psa z powodu tarcia metalowych punktów kontaktowych.

Punkty kontaktowe

Przycisk ON/OFF

Gniazdo ładowania (z osłoną)



Obroża odbiornika

Instrukcja obsługi

Jak włączyć/wyłączyć obrozę p-collar 320

Aby włączyć nadajnik

1. Naciśnij dowolną opcję, aby aktywować nadajnik.




Podświetlenie włączone.

2. Podświetlenie pozostanie przez około 30 sekund, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, podświetlenie wyłączy się.
3. Wyświetlacz LCD pozostanie przez około 5 minut, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz LCD wyłączy się.

Aby wyłączyć nadajnik

Nadajnik NIE posiada funkcji wyłączania. Aby zapewnić szybką reakcję, naciskając nadajnik w czasie, gdy psy źle się zachowują. W takim przypadku, jeśli trzeba włączyć nadajnik, możemy przegapić najlepszy czas szkolenia.

Aby włączyć kołnierz odbiornika

Po jednokrotnym naciśnięciu  zielona lampka zaświeci się i będzie migać co 5 sekund w trybie roboczym.


Aby zdjąć obrozę odbiornika




1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż czerwona dioda LED zgaśnie (trwa to około trzech sekund).
2. Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.



Uwaga: Aby wydłużyć żywotność baterii, należy wyłączyć obrozę z odbiornikiem, gdy nie jest używana.



Jak działają przyciski nadajnika

2



1. Naciśnij raz,    aby wysłać wibrację lub sygnał dźwiękowy, polecenie wstrząsu do obroży odbiornika.


2. Po naciśnięciu i przytrzymaniu   obroża odbiornika będzie emitować ciągle wibracje/wstrząsy i zatrzyma się po 10 sekundach.


Uwaga: Nie sugeruj naciskania i przytrzymywania przez   długi czas, aby uniknąć fizycznego lub psychicznego zranienia psa.

Przycisk Pies

1/2

1. Naciśnij 1/2 raz, aby przełączać między Dog 1 i Dog 2.

2. Naciśnij i przytrzymaj 1/2, aż pojawi się  miga. cyfra Wibracje. Naciśnij " + - ", aby dostosować poziom wibracji w zakresie 1-8.

3. Naciśnij i przytrzymaj 1/2 , aż *pojawi się*  miga. cyfra Impulsu Naciśnij przycisk " + - ", aby dostosować poziom impulsu w zakresie od 1 do 16.

Jak prawidłowo używać obroży

3

Krok 1. Odczep nylonowy pasek i zdejmij klamrę przesuwną



Krok 2. Przelóż nylonowy pasek przez odbiornik



Krok 3. Przelóż nylonowy pasek przez klamrę przesuwą



Krok 4. Przelóż nylonowy pasek przez boczną klamrę zwalniającą



Krok 5. Przelóż nadmiar nylonowego paska przez klamrę przesuwą, aby upewnić się, że obroża jest dobrze zamocowana.




Mocowanie obroży

4

Odbiornik/obroża powinny być dopasowane tak, aby chirurgiczne punkty kontaktowe ze stali nierdzewnej mocno przylegały do skóry psa. Po prawidłowym założeniu powinno być możliwe umieszczenie palca lub dwóch pomiędzy obrożą a skórą psa. Po prawidłowym założeniu odbiornik/obroża nie powinny przesuwać się na psie. Najlepszą lokalizacją dla odbiornika/obroży jest dowolna strona tchawicy psa.

Luźne dopasowanie może pozwolić odbiornikowi/obroży poruszać się na szyi psa. W takim przypadku punkty styku mogą ocierać skórę i powodować podrażnienia. Jeśli odbiornik/obroża jest zbyt ciasna, psy mogą mieć trudności z oddychaniem.




5 Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji/impulsu?

Urządzenie jest wyposażone w przyciski w górę i w dół do sterowania poziomem wibracji/impulsu, przy czym poziom 1 jest najniższym poziomem zarówno dla wibracji, jak i impulsu, poziom 8 jest najwyższy dla wibracji, a poziom 16 jest najwyższy dla impulsu.

Poziom wibracji/wstrząsów najbardziej odpowiedni dla danego psa zależy od jego temperamentu i proggu wrażliwości na wibracje/wstrząsy. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj.


Odpowiedni poziom można znaleźć, gdy pies reaguje na wibracje/wstrząsy łagodną reakcją, taką jak napięcie mięśni szyi. Poziom wibracji/wstrząsów może się różnić w zależności od sytuacji treningowej. Gdy pies jest bardzo rozproszony, będzie wymagał wyższego poziomu wibracji/wstrząsów.

6 Jak przełączać się między poziomem wibracji a poziomem impulsu?

1. Naciśnij i przytrzymaj , aż zacznie migać cyfra Vibration




. Naciśnij " + - ", aby dostosować poziom wibracji w zakresie 1-16.

2. Naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się cyfra wstrząsów. Naciśnij " + - ", aby ustawić poziom wstrząsów w zakresie 1-16.

7 Aby zmaksymalizować odległość

Urządzenie ma zasięg 300 metrów. Zasięg może się różnić w zależności od sposobu trzymania nadajnika. Aby uzyskać największy zasięg, nadajnik należy trzymać z dala od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, urządzenie powinno być odpowiednio naładowane.







Maksymalny zasięg Typowy zakres Minimalny zakres




'Należy unikać dotykania anteny, gdyż może to spowodować znaczne zmniejszenie zasięgu.

Wyświetlacz LCD i wskaźnik LED

8

	Wskazuje poziomy wibracji od 1 do 8 i pojawia się w prawej górnej części.
	Wskazuje poziomy wstrząsów od 1 do 16 i pojawia się w prawej dolnej części.
	Wskazuje aktywny odbiornik dla psa i pojawia się w lewej części.
	Wskazuje poziom naładowania baterii. Uwaga: Wskaźnik baterii będzie migać co sekundę, wskazując niski poziom naładowania baterii.

Wskaźnik LED nadajnika - działanie i reakcja

Przycisk	Funkcja przycisku	Reakcja wskaźnika nadajnika
	Dostarcza sygnał dźwiękowy do obroży	Czerwona dioda LED świeci przez cały czas naciskania przycisku
	Dostarcza wibracje do obroży w oparciu o aktualny poziom pokazany na wyświetlaczu cyfrowym (wibracja zostanie przerwana, jeśli zostanie naciśnięta nieprzerwanie przez 10 sekund i zostanie zresetowana po zwolnieniu przycisku VIBRA).	Czerwona dioda LED świeci przez cały czas naciskania przycisku
	Dostarcza impuls do obroży na podstawie aktualnego poziomu pokazanego na wyświetlaczu cyfrowym (impuls zostanie przerwany, jeśli będzie naciskany nieprzerwanie przez 10 sekund i zostanie zresetowany po zwolnieniu przycisku SHOCK).	Czerwona dioda LED świeci przez cały czas naciskania przycisku

Kontrolka odbiornika - działanie i reakcja

Odbiornik Funkcja obroży	Zielona dioda LED
Zasilanie włączone	Miga jeden raz
Normalne działanie - dobra bateria	1 błysk co 5 sekund
Dźwięk treningowy	Długość naciśnięcia przycisku TONE
W pozycji parowania	Miga raz na sekundę w ciągu 15 sekund
Parowanie zakończone	Miga szybko przez pięć razy
Ładowanie zakończone	Na długości podłączonej ładowarki

Odbiornik Funkcja obroży	Odpowiedź czerwonej diody
Wyłączenie zasilania	Włączony przez 3 sekundy
Normalne działanie - Niski poziom	Miga szybko
Wibracje/impuls	Długość naciśnięcia przycisku VIBRA/SHOCK Dutton
Ładowanie	Długość ładowania w ciągu 2-3 godzin

Ładowanie urządzenia

9

Urządzenie wykorzystuje baterie litowo-polimerowe.

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je naładować.
2. Nie ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.
3. Jeśli urządzenie ma być przechowywane bez użycia przez okres 3 miesięcy lub dłużej, należy je całkowicie naładować.
Naładuj urządzenie, jeśli:
Wskaźnik na obroży świeci na czerwono i szybko miga.
3-paskowy wskaźnik na wyświetlaczu LCD nadajnika pokazuje Just
1 bar.

Kontrolka na nadajniku lub odbiorniku nie zapala się. Kontrolka na nadajniku lub odbiorniku zapala się na chwilę po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu.

Procedura ładowania akumulatora

UWAGA: Urządzenie jest częściowo naładowane, gdy opuszcza nasz zakład, po otrzymaniu obroży należy ją wstępnie naładować przez 4 godziny przed pierwszym użyciem.

1. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego.
2. Podnieś gumowe osłony chroniące gniazdo ładowania nadajnika/obroży odbiornika.
3. Podłącz złącza ładowarki do gniazda ładowania nadajnika i obroży odbiornika, jak pokazano poniżej.
4. Podłącz port USB do ładowarki.
5. Pierwsze ładowanie urządzenia trwa 4 godziny. Ponowne ładowanie trwa tylko 2-3 godziny.

Uwaga: Wskaźnik baterii na nadajniku będzie się przewijał, a wskaźnik będzie świecił na czerwono podczas ładowania; wskaźnik baterii będzie świecił na czerwono, a wskaźnik LED będzie migał po pełnym naładowaniu.

Wskaźnik na obroży odbiornika będzie świecił na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.

6. Po zakończeniu ładowania odłącz złącze ładowarki.



10 Jak sparować zdalny nadajnik i obrożę odbiornika

Jeśli obroża odbiornika nie emituje sygnału dźwiękowego po naciśnięciu przycisku TONE nadajnika zdalnego sterowania lub jeśli obroża odbiornika nie reaguje na nadajnik zdalnego sterowania, należy wykonać poniższe kroki w celu sparowania:

1. Gdy obroża odbiornika jest wyłączona, wyłącz obrożę odbiornika. Uruchom ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż zielona dioda LED na obroży odbiornika zacznie migać co sekundę.

2. Naciśnij dowolny przycisk na  nadajniku, Zielona dioda LED na obroży odbiornika miga szybko przez 5 razy, co oznacza, że parowanie zostało zakończone.

System dwóch psów

UWAGA: Jeśli chcesz dodać kolejny odbiornik obroży do systemu treningowego, dodatkowe odbiorniki obroży są dostępne w miejscu zakupu urządzenia.

Zdalny nadajnik

1. Przełącz Dog1 na Dog2, naciskając i zwalniając przycisk Dog 1/2.
2. Tuż na obroży odbiornika tor Dog 2, naciśnij dowolny przycisk trybu, aby sprawdzić działanie.
3. Jeśli obroża odbiornika Dog 2 nie odpowiada. Konieczne może być sparowanie. Powtórz kroki opisane powyżej w części Jak sparować nadajnik i obrożę z odbiornikiem.

11

Jak używać lampy testowej

1. Włącz obrotę odbiornika.
2. Przytrzymaj styki lampki testowej przy punktach styku.
3. Naciśnij przycisk SHOCK na nadajniku zdalnego sterowania.
4. Kontrolka testowa zacznie migać.
Uwaga: Przy wyższych poziomach wstrząsów kontrolka testowa będzie migać jaśniej.
5. Wyłącz obrotę odbiornika.

Zachowaj lampkę testową do przyszłych testów.

Uwaga: Jeśli dioda testowa nie miga, naładuj odbiornik i ponów test. Jeśli dioda testowa nadal nie miga, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.







Przewodnik szkoleniowy

Porady ogólne

- * Eliminuj jedno niewłaściwe zachowanie lub ucz jednego polecenia posłuszeństwa na raz. Zbyt szybkie tempo treningu może spowodować dezorientację zwierzęcia.
- * Bądź konsekwentny. Poprawiaj swojego pupila za każdym razem, gdy źle się zachowuje.
- * O ile nie możesz go nadzorować, zaleca się, abyś ograniczył swojemu zwierzękowi sytuacje, w których w przeszłości zachowywał się niewłaściwie. Jednak ustawienie sytuacji jako sesji treningowej może znacznie zwiększyć szanse na sukces.
- * Jeśli zwierzę reaguje na dźwięki chowając się lub zachowując się bojaźliwie, przekieruj jego uwagę na proste i odpowiednie zachowanie, takie jak komenda "siad".
- * Przed użyciem obroży treningowej zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy.
- * Obroża treningowa może być używana tylko przez odpowiedzialnych członków rodziny. To nie jest zabawka!
- * Dźwięki treningowe będą miały wpływ na inne zwierzęta znajdujące się w zasięgu słuchu. Dlatego sesje treningowe powinny być przeprowadzane poza zasięgiem słuchu innych zwierząt.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie używaj zdalnej obroży treningowej do ograniczania lub eliminowania agresywnych zachowań. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym weterynarzem lub profesjonalnym trenerem w celu ustalenia, czy zwierzę może być agresywne. Więcej informacji można znaleźć na stronie 3.

Często zadawane pytania

<p>Jak przełączać się między poziomem wibracji a poziomem wstrząsów?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aż zacznie migać cyfra Vibrator  . Naciśnij " + - " , aby ustawić poziom wibracji w zakresie 1-8. * Naciśnij i przytrzymaj, aż pojawi się  Shock
<p>Czy wibracje/wstrząsy są bezpieczne dla mojego zwierzaka?</p>	<p>Wibracje/  są nieprzyjemne, ale nieszkodliwe dla zwierzęcia. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby osiągnąć <u>pożądane rezultaty</u>.</p>
<p>W jakim wieku musi być mój zwierzak przed użyciem zdalnej obroży treningowej?</p>	<p>cztery zwierzęta powinny być w stanie podstawowe polecenia posłuszeństwa "Sif lub "Zostań". Zwierzęta powinny być używane 6 miesięcy przed użyciem Obroża treningowa.</p>
<p>Czy po wyszkoleniu mojego zwierzaka i wykonywaniu przez niego poleceń będzie on musiał nadal nosić obrozę z odbiornikiem?</p>	<p>Prawdopodobnie nie. Być może trzeba będzie używać Obroża od czasu do czasu, aby wzmocnić trening z odbiornikiem.</p>
<p>Czy obroża z odbiornikiem jest wodoodporna?</p>	<p>Tak.</p>
<p>Czy obroża do zdalnego treningu ma zasięg dokładnie 300 metrów?</p>	<p>Zakres zdalnego szkolenia będzie się różnić w zależności od roślinności, a także transmisja z innych urządzeń radiowych. Patrz "maksymalizuj dystans", aby uzyskać maksymalizację zasięgu.</p>

<p>Jak długo 1 urządzenie może nieprzerwanie dostarczać wibracje/wstrząsy mojemu zwierzakowi?</p>	<p>Maksymalny czas naciśnięcia przycisku wibracji/wstrząsów i ciągłego dostarczania wibracji/wstrząsów zwierzęciu wynosi 10 sekund. Po upływie tego czasu wibracje/wstrząsy nie będą dostarczane do momentu zwolnienia i ponownego naciśnięcia przycisku.</p>
---	---

Rozwiązywanie problemów

<p>Moje zwierzę nie reaguje, gdy naciskam przycisk.</p>	<p>-Upewnij się, że obroża odbiornika została włączona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia zdalnej obroży treningowej, baterie mogą być rozładowane w zdalnym nadajniku lub obroży z odbiornikiem. • Ukształtowanie terenu, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na zasięg urządzenia. • Przetestuj obrożę odbiornika. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji "Jak używać lampki testowej". • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią "Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji/wstrząsów". • Upewnij się, że punkty styku obroży z odbiornikiem są dobrze przylegające do skóry. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Dopasowanie obroży".
<p>Obroża odbiornika nie włączy się.</p>	<p>- Upewnij się, że obroża odbiornika została naładowana. Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa tylko 2-3 godziny.</p>

<p>Obroża odbiornika nie odpowiada na nadajnik zdalny.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy obroża odbiornika jest włączona.• Jeśli lampka wskaźnika nie zapala się po naciśnięciu dowolnego przycisku na nadajniku, upewnij się, że baterie są w pełni naładowane.• Jeśli pierwsze dwa rozwiązania nie rozwiązały problemu, zobacz "Jak sparować nadajnik zdalny i obrożę z odbiornikiem".
--	--

Rozmiar referencyjny dla różnych psów

Rozmiar	Szyja (w)	Pomiar klatki piersiowej (w)	Długość ć pleców ()	Typ
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	7.5	Chihuahua, YorkshireTerrier
Mały	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, YorkshireTerrier, pudel, pomorskie
Średni	9-11	13.7-16.5	11	Maltańczyk, Shih Tzu
Duży	10.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Sznaucer miniaturowy pekińczyk
Duży	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Sznaucer, cocker spaniel angielski
Duży	13-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Ogromny	17-18.9	30-33	23.6	Husky
	18.5-20.5	34.6-38.2	25.6	Labrador Retriever
	21.6-24.4	36.2-39.3	27.5	Golden Retriever, owczarek staroangielski

Waga referencyjna dla psów

Duży pies (wysokość ciała powyżej 24 cali, waga powyżej 88 funtów)

Średni pies (wysokość 16-24 cali, waga 24,2-66 funtów)

Mały pies (wysokość 10-16 cali, waga 8,8-22 funtów)

Mini pies (wysokość poniżej 10 cali, waga poniżej 8,8 funta)



Dowiedz się więcej o Patpet®

Email: customerservice@patpet.com

Web: www.patpet.com

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl