

<b>1</b>	<b>OBLAST POUŽITÍ</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>SEZNAM OBSAHU BALENÍ</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>SYMBOLY</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ BENZÍNU</b> .....	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO STROJ</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>MONTÁŽ</b> .....	<b>5</b>
7.1	<i>Montáž trubic vyfukovače</i> .....	5
7.2	<i>Doplňování paliva</i> .....	5
7.2.1	<i>Riziko požáru a popálenin</i> .....	5
<b>8</b>	<b>PROVOZ</b> .....	<b>6</b>
8.1	<i>Spuštění motoru</i> .....	6
8.2	<i>Chcete-li zastavit motor</i> .....	6
8.3	<i>Provoz vyfukovače</i> .....	6
<b>9</b>	<b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b> .....	<b>7</b>
9.1	<i>Kontrola a čištění vzduchového filtru</i> .....	7
9.2	<i>Čištění palivového filtru</i> .....	7
9.3	<i>Kontrola zapalovací svíčky</i> .....	7
<b>10</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>HLUČNOST</b> .....	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>PROBLÉMY</b> .....	<b>8</b>
12.1	<i>Ztráta výkonu nebo náhlé zastavení motoru</i> .....	8
12.2	<i>Spouštění zahlceného motoru</i> .....	8
12.3	<i>Jestliže se motor nezastavuje</i> .....	8
<b>13</b>	<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> .....	<b>9</b>
<b>15</b>	<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> .....	<b>9</b>

# ZAHRADNÍ VYFUKOVAČ 25CC POWXG4060

## 1 OBLAST POUŽITÍ

Vyfukovač je určen k čištění listů, jehličí a jiných nečistot z vašeho trávníku, příjezdové cesty nebo paluby.

Není určen ke komerčnímu využití.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

## 2 POPIS (OBR. A)

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dolní trubka vyfukovače     | 10. Palivová nádrž            |
| 2. Horní trubka vyfukovače     | 11. Hlavní rukojeť            |
| 3. Nosný pás                   | 12. Motor                     |
| 4. Hlavní vypínač              | 13. Kulatá koncovka           |
| 5. Páčka plynu                 | 14. Koncovka na zápraží       |
| 6. Samonavíjecí startér        | 15. Zapalovací svíčka         |
| 7. Páčka sytiče                | 16. Svorka na zamknutí trubky |
| 8. Baňka startovacího čerpadla | 17. Vzduchový filtr           |
| 9. Víčko palivové nádrže       | 18. Rukojeť vodítka           |

## 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ:** Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!












- 1 x zahradní vyfukovač
- 1 x Horní trubka vyfukovače
- 1 x spodní trubka vyfukovače s kulatou koncovkou
- 1 x spodní trubka vyfukovače s koncovkou na zápraží
- 1 x klíč na zapalovací svíčky / šroubovák
- 1 x návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

## 4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Znamená riziko zranění osob nebo poškození nástroje.		Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.
	Před použitím stroje si přečtěte návod.		Varování: Nepracujte bez řádně nasazených trubek.
	Varování: Noste pomůcky na ochranu zraku a sluchu.		Varování: Udržujte vlasy z dosahu otáčejícího se ventilátoru.
	Noste ochranné rukavice.		Varování: Udržujte oblečení z dosahu otáčejícího se ventilátoru.
	Doporučeno nošení ochranné obuvi.		Varování: Udržujte ruce z dosahu otáčejícího se ventilátoru.
	Varování: ventilátor se stále otáčí při otevřeném nebo zavřeném krytu, buďte opatrní, obzvláště u vstupního krytu.		

## 5 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ BENZÍNU



**VAROVÁNÍ** Když používáte zařízení, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření stejně jako bezpečnostní opatření uváděná dále, aby se omezilo riziko vážného úrazu a poškození zařízení samého. Všechny tyto pokyny si přečtěte před zahájením provozu a uložte si je.

- Nedovolte používat toto zařízení dětem ani neškoleným osobám.
- Nestartujte nebo nenechte běžet motor v uzavřeném prostoru, dýchání výfukových plynů může zabít.
- Noste přiléhavé pevné oblečení poskytující přiměřenou ochranu. Příkladem jsou těžké dlouhé kalhoty, bezpečnostní pracovní obuv, pevné a odolné pracovní rukavice, ochrannou přilbu, bezpečnostní ochranný štít na obličej nebo ochranné brýle na ochranu očí a špunty do uší na ochranu sluchu.
- Udržujte děti, přihlížející osoby a zvířata v odstupu 50 ft (15 m). Jestliže se někdo přiblíží, zařízení ihned vypněte.
- Neprovozujte stroj v blízkosti otevřených oken.
- Chcete-li snížit riziko úrazu spojené s vztážením předmětů do rotujících částí, nenoste volné oblečení, šátky, náhrdelník a podobně. Zajistěte si dlouhé vlasy tak, aby byly nad úroveň ramen, aby se zabránilo jejich zamotání od jakýchkoliv rotujících částí.

- Neprovazujte toto zařízení, když jste unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Nepracujte při nedostatečném osvětlení.
- Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a veškerých horkých ploch jednotky.
- V prašných podmínkách noste obličejovou filtrační masku, abyste snížili riziko úrazu související se vdechováním prachu.
- Zkontrolujte pracovní plochu před každým použitím. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, střepty, hřebíky, dráty nebo motouz, které mohou být vrženy nebo se namotat do stroje.
- Udržujte si pevný postoj a rovnováhu. Nesahejte příliš daleko. Sahání příliš daleko může mít za následek ztrátu rovnováhy nebo kontakt s horkými povrchy.
- Řiďte se všemi předpisy o požární prevenci. Dodržování všech místních, státních nebo federálních zákonů je odpovědností uživatele. Nikdy nepoužívejte zařízení bez sítka lapače jisker; toto sítko je umístěno uvnitř tlumiče.
- Chcete-li snížit riziko požáru a zranění popálením, manipulujte s palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
- Vyprázdněte palivovou nádrž a zabraňte zařízení v pohybu před jeho přepravou ve vozidle.
- Zařízení před vyřazením z provozu vypněte.
- Před uložením nechte motor vychladnout.
- Nekuřte při manipulaci s palivem.
- Míchejte a skladujte palivo v nádobě schválené pro benzín.
- Míchejte palivo venku, kde nejsou jiskry ani otevřený oheň.
- Vyberte holou zem, zastavte motor a nechte jej před doplňováním paliva vychladnout.
- Uvolňujte víčko palivové nádrže pomalu, aby se uvolnil tlak a aby palivo neunikalo kolem víčka.
- Po doplnění paliva bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádrže.
- Rozlité palivo otřete ze zařízení. Před spuštěním motoru se přesuňte 30 stop (9 m) od místa doplňování paliva.
- Nikdy a za žádných okolností se nepokoušejte spálit rozlité palivo.
- Udržujte zařízení podle pokynů pro údržbu obsažených v tomto návodu k obsluze.
- Zkontrolujte před každým použitím zařízení, zda nejsou žádné ochranné prvky uvolněny, zda neuniká palivo, atd. Vyměňte poškozené díly.

## **6 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO STROJ**

- Vždy držte vyfukovač v pravé ruce a vyhledávejte provozní pokyny v tomto návodu k použití.
- Chcete-li snížit riziko ztráty sluchu spojené s hladinou akustického tlaku, je třeba nosit ochranu sluchu.
- Otáčející se lopatky oběžného kola mohou způsobit vážné zranění. Vypněte motor před otevřením podtlakových dveří nebo instalací / výměnou trubek. Nepokládejte ruce nebo jiné předměty do vakuových trubíc, zatímco jsou tyto nainstalovány v zařízení.
- Chcete-li snížit riziko zranění spojené s dotykem rotačních dílů, zastavte motor před instalací nebo odebráním nástavce. Nepracujte bez nasazeného ochranného krytu. Vždy odpojte zapalovací svíčku před prováděním údržby nebo přístupem k pohyblivým částem.
- Nemířte tryskou vyfukovače ve směru osob či domácích zvířat.
- Nikdy nespouštějte zařízení bez řádně připojených nástavců.

## 7 MONTÁŽ



**VAROVÁNÍ** Zastavte motor a uveďte vypínač do polohy "STOP" před instalací dílů, prováděním úprav, čištěním nebo když se zařízení nepoužívá. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážným osobním poraněním.

### 7.1 Montáž trubcí vyfukovače

1. Našroubujte trysku na horní trubku vyfukovače a bezpečně utáhněte. Zkontrolujte těsnost po počátečním chodu a v případě potřeby dotáhněte. (obr. 1)
2. Umístěte svorku kolem výstupu krku tělesa vyfukovače. Matici ještě neutahujte. (obr. 2)
3. Zarovnejte ochrannou západku na horní trubce vyfukovače se štěrbinou ve výstupu tělesa vyfukovače; zasuňte trubici do tělesa. Pootočením zapadne na místo. (obr. 3)
4. Otáčejte trubkou tak, aby tryska ukazovala nahoru podle schématu, jak je patrné. Utáhněte bezpečně matici. (obr. 4)
5. Chcete-li vymontovat trubky, povolte křídlovou matici na svorce. Otočte trubky, abyste je odemkli, pak je vyjměte z výstupu tělesa vyfukovače.

### 7.2 Doplnování paliva



**MOTOROVÉ PALIVO:** míchejte benzín a olej pouze v poměru 40:1.

1. Používejte čerstvý bezolovnatý benzín. Musíte používat 100% syntetický olej vyráběný speciálně pro dvoutaktní motory pracující pod velkou zátěží.
2. Benzín a olej míchejte ve schválené nádobě. Nikdy palivo nemíchejte přímo v palivové nádrži strunového vyžínače.
3. Postavte vyfukovač zpříma na podlahu nebo na robustní lavici a otřete veškeré drobné nečistoty z okolí uzávěru palivové nádrže. Ujistěte se, že se nemůže naklonit ani sklouznout. Vždy očistěte veškeré nečistoty z okolí uzávěru palivové nádrže.



**Můžete pověsit vyfukovač listí na robustní lavici a naplníte jej palivem.**

4. Odšroubujte víčko palivové nádrže a nalijte směs do nádrže s použitím trychtýře. (obr. 5-6)
5. Buďte opatrní a žádnou směs nerozlijte. Dojde-li k tomu, setřete rozlitou kapalinu čistým hadrem.
6. Startujte motor alespoň tři metry daleko od místa, kde se plnila palivová nádrž, abyste se vyhnuli veškerému riziku požáru.

#### 7.2.1 Riziko požáru a popálenin.

- Při zacházení s palivem buďte vždy mimořádně opatrní! Palivo je vysoce hořlavé.
- Nikdy se nepokoušejte doplňovat palivo do vyfukovače listí, jsou-li díly palivového systému poškozeny nebo netěsní.
- Nikdy se nepokoušejte doplňovat palivo, dokud motor běží nebo je ještě teplý; nechte motor před tankováním vychladnout.
- Nikdy nekuřte ani nezapalujte žádné ohně v blízkosti vyfukovače nebo paliv.
- Převážte a ukládejte palivo vždy jen ve schválených nádobách.
- Nikdy nepokládejte hořlavý materiál do blízkosti tlumiče motoru.
- Nikdy nepoužívejte vyfukovač listí bez řádně fungujícího tlumiče výfuku a řádně nainstalovaného lapače jisker.
- Nikdy neprovazujte vyfukovač listí, není-li řádně sestaven a dobrém provozním stavu.
- Nepoužívejte benzín s obsahem etanolu nebo metanolu, neboť může poškodit palivové vedení nebo jiné díly stroje.

- Namíchejte si jen tolik paliva, kolik ho bezprostředně potřebujete. Je-li třeba palivo skladovat déle než 30 dní, je třeba je nejprve upravit stabilizátorem nebo podobným činidlem.

## **8 PROVOZ**

### **8.1 Spuštění motoru**



**POZNÁMKA: Spuštění výrobku se liší v závislosti na tom, zda je motor studený nebo teplý.**

1. Vypínač zapalování přesuňte do polohy zapnuto označené I. (obr. 7)
2. Páčku sytiče posuňte nahoru do spouštěcí polohy pro studený start. (obr. 8)



**Poznámka: Toto není třeba, když je motor již teplý.**

3. Stiskněte 8x tlačítko startovacího čerpadla tak, aby směs paliva s olejem vtékala do vypustné hadice umístěné nad palivovou nádrží a zase z ní vytékala. (obr. 9)
4. Zatáhněte dvakrát až třikrát za samonavíjecí startér, dokud neuslyšíte, že se motor rozbíhá. (obr. 10)
5. Páčku sytiče posuňte dolů do provozní polohy (teplý start). (obr. 11)
6. Motor může nastartovat nebo může být nutné tahat za samonavíjecí starter, dokud motor nenastartuje. (obr. 12)
7. Nechte motor běžet naprázdno asi 10 vteřin, aby se zahřál.

### **8.2 Chcete-li zastavit motor**

1. Uvolněte páčku plynu a nechte motor několik okamžiků běžet na volnoběh.
2. Vypínač zapalování přesuňte do polohy vypnuto označené STOP. (obr. 13)
3. Motor se nyní zastaví.

### **8.3 Provoz vyfukovače**



**Zkontrolujte své zařízení před provozem, zejména tlumič, přívody vzduchu a vzduchové filtry.**

- Spuštění vyfukovače. Podržte vyfukovač s horní rukojetí v pravé ruce.
- Při foukání stiskněte zámek spoušti, aby se uzamkla momentální rychlost.
- Abyste se vyhnuli rozptýlu suti, foukejte kolem vnějších okrajů hromady suti. Nikdy nefoukejte přímo do středu hromady.
- Použijte hrábě a košťata, abyste uvolnili suť před foukáním.
- V prašném prostředí povrch lehce navlhčete, jestliže je k dispozici voda.
- Šetřete vodu pomocí vyfukovačů místo hadic pro četné trávnickové a zahradní aplikace, včetně oblastí, jako jsou okapy, zástěny, terasy, verandy a zahrady.
- Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna.
- Použijte kulatý nástavec vyfukovací trysky tak, aby proud vzduchu mohl pracovat v blízkosti země.
- Použijte širokou zametací trysku pro každodenní vyfukovací provoz. Tato tryska umožňuje pokrýt ve vyfukovacím provozu více prostoru.
- Po použití vyfukovače nebo jiného zařízení uklidte. Zlikvidujte suť v nádobách na odpad.

## 9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



**UPOZORNĚNÍ** Používejte pouze originální náhradní díly, příslušenství a nástavce od výrobce. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění a špatné výkonnosti.

### 9.1 *Kontrola a čištění vzduchového filtru*

- Pro správnou výkonnost a dlouhou životnost držte vzduchový filtr čistý.
- Odstraňte kryt vzduchového filtru. (obr. 14)
- Vyjměte vzduchový filtr a vyčistěte jej v teplé mýdlové vodě. Nechte úplně uschnout. Pro nejlepší výkon vyměňujte vzduchový filtr každý rok. (obr. 15)
- Nainstalujte vzduchový filtr zpět do základny filtru.
- Zatlačte kryt zpět na místo. Zatlačte západku zpět do štěrbin a zajistěte, aby byl kryt uzamčen v místě.

### 9.2 *Čištění palivového filtru*

- Palivová nádrž je osazena filtrem.
- Filtr je umístěn na volném konci palivové trubky a lze jej vyjmout skrz palivový otvor hákem vyrobeným z drátu nebo podobným přípravkem. (obr. 16)
- Palivový filtr pravidelně kontrolujte. Nedopusťte, aby se do palivové nádrže dostal prach. Ucpaný filtr může způsobit potíže při spouštění motoru nebo nepravidelnosti za chodu motoru.
- Když je filtr znečištěn, vyčistěte jej nebo vyměňte.
- Když je vnitřek palivové nádrže znečištěn, lze ji vyčistit propláchnutím benzínem.

### 9.3 *Kontrola zapalovací svíčky*

- Kontrolujte zapalovací svíčku po každých 10-15 hodinách použití.
- Sejměte kryt zapalovací svíčky. (obr. 17)
- Použijte klíč na zapalovací svíčky k vyšroubování zapalovací svíčky otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček. (obr. 18)
- Vyčistěte a nastavte mezeru zapalovací svíčky na 0,6-0,7 mm.
- Vyměňte jakoukoliv poškozenou nebo viditelně opotřebovanou svíčku za zapalovací svíčku TORCH L8RTC nebo její ekvivalent. (obr. 19)
- Nainstalujte palec zapalovací svíčky pevně do hlavy válce a pak jej důkladně utáhněte klíčem na zapalovací svíčky.

## 10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model č	POWXG4060
Zdvihový objem motoru	25 cm <sup>3</sup>
Palivová nádrž	500 ml
Druh paliva	bezolovnatý benzín
Palivová směs	40:1
Max. rychlost motoru	8500 ot./min.
Rychlost vzduchu	180m/s
Objem vzduchu	9m <sup>3</sup> /min

## 11 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	107 dB(A)



**POZOR!** Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibrace)

11.6 m/s<sup>2</sup>K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## 12 PROBLÉMY

### 12.1 Ztráta výkonu nebo náhlé zastavení motoru

- Zkontrolujte, zda je palivová nádrž prázdná.
- Směs se nedostává do karburátoru. Vyčistěte palivový filtr v palivové nádrži.
- Ve směsi je voda. Vyprázdněte a vypláchněte celý palivový systém.
- Vzduchový filtr je znečištěný. Vyčistěte vzduchový filtr.
- Ve výfukové trubce válce nebo v tlumiči jsou karbonové usazeniny. Vyčistěte je nebo vyměňte tlumič.

### 12.2 Spouštění zahlceného motoru

- Odpojte kabel zapalovací svíčky a použijte nástrčkový klíč k vymontování svíčky otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Je-li zapalovací svíčka zanesená nebo nasáklá palivem, zapalovací svíčku podle potřeby vyčistěte nebo vyměňte.
- Odstraňte přebytečné palivo ze zapalovací komory tím, že motor několikrát protočíte, když je zapalovací svíčka vyjmutá.
- Nainstalujte zapalovací svíčku a pevně ji utáhněte klíčem na zapalovací svíčky.
- Opakujte startovací proces, jako kdyby byl vyfukovač již zahřátý.

### 12.3 Jestliže se motor nezastavuje

Pokud motor běží po přepnutí hlavního vypínače do polohy OFF, zastavte motor přesunutím páčky sytiče do plně uzavřené polohy. Pokud stav trvá, dejte vyfukovač před dalším použitím do servisu.

## 13 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 nebo 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječků, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebením, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případech, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zprašení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržením pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.



- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

## 14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Laskavě likvidujte použitý motorový olej způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. Navrhujeme vzít jej v uzavřeném kanystru na svou místní servisní stanici k regeneraci. Nevhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.

## 15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že  
Výrobek: Zahradní vyfukovač  
Výrobní značka: POWERplus  
Model: POWXG4060

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC

97/68/EC

Příloha V LwA

Třída motoru

EDP 50

Zkušební úřad

105dB(A) / 107dB(A)

SH2

VCA / Bristol

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);

EN15503: 2009

EN ISO 14982: 2009

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

03/05/2013