

Beatbot Sora P7

User Manual



Beatbot

LANGUAGE

NL	Gebruikershandleiding	1
PL	Instrukcja obsługi	19
CZ	Uživatelský manuál	37

01/ Veiligheidsvoorschriften

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES **LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK**

Volg bij het instellen en gebruiken van dit elektrisch apparaat altijd de basisvoorzorgsmaatregelen, waaronder de onderstaande:

WAARSCHUWING: lees zorgvuldig alle veiligheidswaarschuwingen en instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of met beperkte ervaring of kennis, onder toezicht van een ouder of voogd om een veilige bediening te garanderen en risico's te vermijden. Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder toezicht.
- Kinderen mogen niet met dit product spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren op een veilige afstand van de robot worden gehouden terwijl deze aan het werk is.
- Voorkom dat de robot onbedoeld wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat de robot uitgeschakeld is voordat u hem oppakt of draagt. De robot dragen met een vinger op de aan/uit-knop geeft een grote kans op ongelukken.
- Onder extreme omstandigheden kan accuvloeistof vrijkomen. Vermijd contact hiervan met de huid. Bij contact met de huid direct spoelen met water. Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen, roept u onmiddellijk medische hulp in. Accuvloeistof kan irritatie en brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen accu of apparaat dat beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- Gebruik geen accu of oplader van derden. Gebruik uitsluitend de gespecificeerde voedingseenheid Beatbot KLP072A-2802300zz. Het achtervoegsel "zz" = BS, EU, CN, US, JP, AU, TW, IN, AR, BR of KR, en geeft het type stekker voor verschillende regio's aan. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, gebruik geen verlengsnoer; sluit het apparaat in plaats daarvan rechtstreeks aan op een correct geplaatst stopcontact en vervang een beschadigd netsnoer onmiddellijk.
- Plaats de oplader niet in de buurt van een warmtebron. Volg alle oplaadinstructies en laad het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies staat. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kunnen de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

- Verzeker u ervan dat de robot is uitgeschakeld en de oplader is losgekoppeld voordat u hem reinigt of onderhoud uitvoert.
- Dit product bevat accu's die alleen kunnen worden vervangen door gekwalificeerde technici. Probeer het apparaat en de accu niet te repareren of aan te passen, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert dat de veiligheid van het product gewaarborgd blijft.
- Ga niet in het zwembad terwijl de robot in het water aan het werk is.
- Wanneer de robot-zwembadreiniger zich onder water bevindt of in andere situaties waarin het niet handig is om de robot direct op te tillen, moet hij eruit getrokken worden met behulp van de meegeleverde haak. Gebruik de haak correct en voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Stel een accu of apparaat niet bloot aan vuur of extreme hitte. Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C/ 265 °F kan een explosie veroorzaken.
- Onder normale omstandigheden moeten gebruikers een minimale afstand van 20 cm (7,9 in) tot de robot aanhouden.
- De robot is uitgerust met een reeks zeer geavanceerde sensoren die een cruciale rol spelen in zijn functionaliteit en prestaties. Om de prestaties en levensduur van de robot te garanderen, moet u voorkomen dat de robot gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden, zoals hoge temperaturen, intens licht of vorst. Het wordt aanbevolen om de robot te gebruiken en op te slaan binnen de vereisten van deze handleiding.
- Op de hoogte van meer dan 2100 m (6890 ft) kan de robot-zwembadreiniger niet meer goed functioneren. Verzeker u er daarom van dat de robot gebruikt wordt in gebieden die voldoen aan deze hoogtebeperking om problemen te voorkomen die voortkomen uit het gebruik van de robot op grote hoogte.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomcircuit dat wordt beschermd door een aardlekschakelaar (GFCI). Deze GFCI moet routinematig worden getest. Druk op de testknop om de GFCI te testen. De GFCI moet de stroom onderbreken. Druk op de resetknop. De stroom moet worden hersteld. Als de GFCI niet op deze manier werkt, is de GFCI defect. Als de GFCI de stroom naar het apparaat onderbreekt zonder dat de testknop is ingedrukt, kan er aardlekstroom vloeien, wat wijst op de mogelijkheid van een elektrische schok. Gebruik het apparaat niet. Koppel het apparaat los en neem contact op met de fabrikant voor hulp.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1.2 Vereisten voor MPE

Om te voldoen aan de FCC / IC HF-blootstellingsvereisten, moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van 20 cm (7,9 in) of meer worden aangehouden tussen de antenne van dit apparaat en personen. Om naleving van de voorschriften te garanderen, wordt werking dichterbij deze afstand niet aanbevolen.

Bij normaal gebruik van deze apparatuur moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker minstens 20 cm (7,9 in) bedragen.

1.3 FCC/IC-verklaring




Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in woningen. Dit apparaat genereert en gebruikt hoogfrequente radio-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meerdere van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

1.4 5G-verklaring

- Apparaten die kunnen werken in de band 5150-5250 MHz, mogen alleen binnenshuis worden gebruikt om de kans op schadelijke storingen voor mobiele satellietssystemen in hetzelfde kanaal te verminderen.
- Voor apparaten met afneembare antenne(s) moet de maximaal toegestane antenneversterking in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz zodanig zijn dat de apparatuur nog steeds voldoet aan de limiet voor het equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.).

1.5 CEC-modus

Duw de schakelaar eerst naar , duw hem vervolgens naar  en duw hem ten slotte nogmaals naar  en houd hem gedurende 20 seconden aangedruwd om de CEC-modus in te schakelen.

1.6 Netwerkbeveiliging en gegevensprivacy

Standaard netwerkinterface en -service

Het volgende wordt weergegeven wanneer het apparaat zich in de standaard fabrieksstatus bevindt:

Netwerkinterface	Netwerkservice	Beschrijving
WLAN-interface	IoT-installatieservice via TCP-poort 6668/9998	De verzonden gegevens worden gebruikt voor de netwerkinstelling van de robot

Aanbevolen beveiligingspraktijk

Om uw robot te beschermen tegen Denial-of-Service (DoS)-aanvallen, configureert u de beveiligingsinstellingen op uw thuisrouter. Aangezien de robot via de router verbinding maakt, profiteert hij van de bescherming van de router.

Beheer van persoonlijke gegevens

U kunt contact met ons opnemen om de verwijdering van uw apparaat of bijbehorende persoonlijke gegevens van uw account aan te vragen via verschillende kanalen:


- Via de app: Gebruik de ingebouwde ondersteuning of accountinstellingen.
- Via onze officiële website: Bezoek de ondersteunings- of privacy sectie.
- Via e-mail: Stuur uw verzoek naar privacy@beatbot.com.

1.7 Beschrijving van sensoren


Sensor	Beschrijving
Ultrasone sensor	Maakt gebruik van gerichte verzending van ultrasone golven en echo-analyse om objecttypen grofweg te onderscheiden terwijl de afstand tot omliggende objecten wordt gemeten. Model: AW-UD1000DC02-2S5, Specificatie: Meetbereik: 60~2000 mm (2,4~78,7 in)
Waterdruksensor	Meet de waterdruk om de waterdiepte te berekenen en kan ook de watertemperatuur meten. Model: LIGOFA05LRYT4-02, Specificatie: 75~150 kPa (0,8~1,5 bar), -40~125 °C (-40~257 °F)

02/ Productintroductie

2.1 Inhoud van de verpakking



Robot




Oplader



Haak

2.2 Namen van de onderdelen



* Het schema is uitsluitend bedoeld ter referentie. Raadpleeg voor nauwkeurigheid het daadwerkelijke product.

03/ Specificaties

3.1 Basisinformatie

Model	RCFPM011G
Werkspanning	21,6 V
Looptijd	5 uur
Oplaadpoort	100 - 240 V~, 50/60 Hz, max. 1,8 A
Oplaaduitgang	28 V \equiv 2,3 A, 64,4 W
Nominale capaciteit	10.000 mAh
Oplaadtijd	4,5 uur
Inhoud van de filterkorf	6 liter
Temperatuur oplaadomgeving	0~40 °C (32~104 °F)
Opslagtemperatuur en relatieve luchtvochtigheid	-20~45 °C (-4~113 °F) RH ≤ 75%
IP-classificatie	IP68


3.2 Specifiche della tecnologia wireless

	Bedrijfsfrequentie	Zendvermogen (EIRP)
Wi-Fi	2.4G : 2 400-2 4835 GHz 5G : 5,150-5,350 GHz 5,470-5,725 GHz	2.4G: ≤ 20 dBm 5G: ≤ 20 dBm ≤ 27 dBm
	Frequenza operativa	Potenza del trasmettitore (EIRP)
Bluetooth	2.400-2.4835 GHz	≤ 20 dBm


3.3 Watercondities voor robotgebruik

Chloor	Maximaal 4 ppm
NaCl	Maximaal 5000 ppm
pH	7.0-7.8 (Aanbevolen)
Temperatuur	6~35 °C (43~95 °F)
Waterdiepte	0,2~3,5 m (0,7~11,5 ft)







04/ Bedieningsorganen en functies



Bediening	Bedieningsmethode
Inschakelen	Druk op de modusschakelaar in de richting van het ⏪ / ⏩ en laat deze direct los (binnen 1 seconde). * De robot schakelt automatisch in wanneer deze is opgeladen.
Uitschakelen	Duw de modusschakelaar naar ⏪ en houd hem gedurende ongeveer 3 seconden aangedruwd. * Als de robot uit het water is en niet actief, schakelt hij automatisch uit na 2 uur.
Pro-modus selecteren	Nadat de robot is ingeschakeld, drukt u op de modusschakelaar in de richting van het ⏪ en laat u deze direct los (binnen 1 seconde).
Vooraf ingestelde modus selecteren	Nadat de robot is ingeschakeld, drukt u op de modusschakelaar in de richting van het ⏪ en laat u deze direct los (binnen 1 seconde).
Netwerkconfiguratiemodus betreden	Duw de modusschakelaar naar ⏩ en houd hem gedurende ongeveer 5 seconden aangedruwd.
Fabrieksinstellingen herstellen	Duw de modusschakelaar eerst naar ⏩ en duw hem vervolgens naar ⏪. Duw hem ten slotte nogmaals naar ⏩ en houd hem gedurende ongeveer 5 seconden aangedruwd.





Statusindicator

Continu groen licht		Accuniveau hoog
Continu geel licht		Accuniveau laag
Continu oranje licht		Accuniveau zeer laag
Knipperend blauw licht		Netwerkconfiguratiemodus betreden / OTA bijwerken
Knipperend oranje licht		Fout / Fabrieksinstellingen worden hersteld
Pulserend licht		Opladen

* Tijdens het opladen geeft de kleur van het lampje het huidige accuniveau aan.

Modusindicator

Continu wit licht		Geselecteerde modus
Knipperend wit licht		Keert terug

* Het indicatielampje voor de geselecteerde modus brandt in een vast wit licht om uw keuze te bevestigen.

05/ App

5.1 De app downloaden

U kunt de QR-code hieronder scannen of "Beatbot" zoeken in de App Store of Google Play om de app te downloaden.




5.2 De robot verbinden

Controleer het volgende voordat u verbinding maakt:

- De robot is ingeschakeld.
- Je telefoon en de robot bevinden zich binnen hetzelfde stabiele Wi-Fi-dekkingsgebied, dat zowel 2,4 GHz als 5 GHz ondersteunt (dubbele band).
- Houd uw telefoon dicht bij de robot.


Zodra de robot is ingeschakeld, wordt automatisch de netwerkconfiguratiemodus ingesteld. Open de Beatbot-app. Tik op de startpagina op "Add Robot" (Robot toevoegen) en kies vervolgens een van de volgende methoden om uw robot toe te voegen en de configuratie te voltooien:

Toevoegen via Bluetooth




Verzekert u ervan dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele telefoon. Hij zal automatisch naar uw robotmodel zoeken.

Scannen voor toevoegen



Richt de camera van uw mobiele telefoon op de QR-code op de robot.

Handmatig toevoegen



Tik op "Add Manually" (Apparaat zoeken) en selecteer uw robotmodel uit de lijst.

De netwerkconfiguratie is mislukt ?

Als een van de volgende situaties zich voordoet:

1. De initiële netwerkconfiguratie mislukt.
2. De robot is al gekoppeld aan een andere account.

Volg dan deze stappen:


1. Duw de modusschakelaar naar rechts en houd hem gedurende 5 seconden naar rechts gedruwd om de netwerkconfiguratiemodus te openen.
2. Volg de instructies in de app om de configuratieprocedure te voltooien.

06/ Bediening

6.1 Opladen

1. Sluit de oplader aan


Verzekert u ervan dat de laadcontacten aan beide zijden van de oplader droog en schoon zijn. Lijn de oplader uit met de oplaadpoort van de robot en sluit hem erop aan.



⚠ Let op: Zorg ervoor dat de oplader volledig en stevig in de robot is aangesloten.

2. Begin met opladen

Steek de stekker van de oplader in een stopcontact. Een pulserende indicator geeft aan dat het opladen bezig is. De robot is volledig opgeladen wanneer de indicator continu groen brandt.



Tips:

1. De robot is gedeeltelijk opgeladen voor de veiligheid tijdens het transport. Een gele statusindicator is normaal bij het uitpakken. Laad de robot voor het eerste gebruik volledig op voor optimale prestaties.
2. Laad de robot binnenshuis op een droge, koele plek met een stabiele wifi-verbinding op.

6.2 Voorbereidingen voor gebruik



Controleer vóór het reinigen of er geen vreemde voorwerpen, zoals handdoeken of speelgoed, in het zwembad liggen.





Voor optimale reinigingsresultaten wordt aanbevolen om de robot apart van de circulatiepomp te gebruiken.



Voorkom dat dieren en mensen in het zwembad komen tijdens het schoonmaken.


6.3 Inschakelen & modus selecteren

Wanneer de robot uit staat:

Druk de modusschakelaar in de richting van het  /  en laat deze direct los (binnen 1 seconde) om de robot in te schakelen. De schoonmaakmodus wordt geselecteerd op basis van de richting waarin u duwt. De bijbehorende modusindicator brandt in een vast wit licht.

Wanneer de robot aan staat:

Duw de schakelaar in de gewenste stand en laat deze direct los (binnen 1 seconde) om de schoonmaakmodus te veranderen.



Reinigingsmodus	Reinigingsgebied
Pro-modus	Vloer, wanden en waterlijn, oppervlak
Vooraf ingestelde modus (teruggesteld op de standaardmodus)	Vloer, wanden en waterlijn

Tip:



Wanneer de modusschakelaar op Vooraf ingestelde modus staat, kunt u in de app een andere reinigingsmodus selecteren (Vloermodus, Oppervlakmodus, enz.). Uw selectie wordt automatisch gesynchroniseerd met de robot, zodat u de volgende keer deze direct kunt starten met de schakelaar.

6.4 Start het reinigen

1. Plaats de robot voorzichtig in het water langs de wand van het zwembad.




2. In de Pro-/Standaardmodus begint de robot te duiken en zal hij zich binnen 5 minuten na het in het water gaan op de zwembadbodem vestigen. Zodra dit gebeurt, begint hij automatisch met schoonmaken.



Tip:

Denk eraan dat het wifi-signaal van de robot zwakker wordt en de verbinding wordt verbroken wanneer hij onder water is. Dit is normaal. De verbinding wordt automatisch hersteld zodra de robot terugkeert naar het oppervlak of uit het zwembad wordt gehaald. Op dat moment maakt de app opnieuw verbinding en synchroniseert hij de meest recente reinigingsdata.

3. In de Oppervlaktemodus begint de robot onmiddellijk met schoonmaken zodra hij het water in gaat.




Tips:


1. Tijdens het reinigen van het oppervlak is de waterstraal actief. Om waterspetters te voorkomen, mag u de robot niet uit het water tillen terwijl hij aan het werk is.
2. Als u het reinigen moet onderbreken en de robot van tevoren uit het water wilt tillen, beëindig dan eerst de huidige reinigingstaak via de app.

6.5 Ophalen

1. Nadat de reinigingstaak is voltooid, zal de robot zichzelf automatisch aan de rand van het zwembad parkeren. Wanneer hij uit het water wordt getild, begint hij automatisch leeg te lopen.



2. In het onwaarschijnlijke geval dat de robot niet automatisch terugkeert naar de rand van het zwembad, kunt u hem handmatig naar u toe halen met behulp van de meegeleverde haak.



Tips:

1. De robot zal automatisch leeglopen zodra hij uit het zwembad is. Voor uw veiligheid verzekert u zich ervan dat de robot tijdens het leeglopen uit de buurt van voedingsbronnen wordt gehouden.
2. Als de accu van de robot tijdens het reinigingsproces leeg raakt, wordt hij uitgeschakeld en kan hij niet uit zichzelf leeglopen. Gebruik in dit geval de meegeleverde haak om de robot eruit te halen en op te laden. Zodra hij is ingeschakeld, begint de automatisch leeglopen.

⚠ Let op:


Voer het leeglopen altijd buiten uit om te voorkomen dat de vloer binnen door het water wordt beschadigd.

07/ Onderhoud


Voordat u enig onderhoud uitvoert, zorgt u ervoor dat de robot is losgekoppeld van de voedingsbron. Voor gedetailleerde handleidingen over onderhoudsprocedures en vervangingsonderdelen opent u de app en gaat u naar het item Onderhoud.

7.1 Filterkorf


- 1 Druk op de schakelaar om het deksel van de filterkorf te openen.




- 2 Haal de filterkorf eruit en gooi het afval weg.



- 3 Spoel de filterkorf grondig af met een waterslang.




- 4 Zet hem weer in de robot en sluit vervolgens het deksel.




7.2 Fijnfilter

- 1 Druk op de schakelaar om het deksel van de filterkorf te openen en verwijder de filterkorf.




- 2 Haal het fijnfilter eruit en spoel het grondig af met een waterslang. Plaats het daarna terug in de robot.




7.3 Rolborstel


- 1 Maak de lipjes van de rolborstel los en verwijder de rubberen borstelstrip.




- 2 Verwijder al het vuil vanaf de rolborstel en spoel hem grondig af met een waterslang.



- 3 Plaats de rubberen borstelstrip terug op de houder.




- 4 Steek de lipjes voorzichtig door elke gleuf.




7.4 Propeller

- 1 Verwijder het deksel van de propeller.




- 2 Verwijder al het vuil (zoals haren) dat rond de propeller zit.





7.5 Ultrasonische sensor

Verzeker u ervan dat na elk gebruik geen obstructies op de sensoren achterblijven. Veeg deze zo nodig voorzichtig af met een zachte, droge doek.



08/ Winteropslag

Opslagomgeving: zoek een koele, droge opslagruimte binnenshuis die afgeschermd is van direct zonlicht, regen en vorst. Houd de robot uit de buurt van extreme temperaturen, open vuur en plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen.

Leeglopen: verzeker u ervan dat al het inwendige water volledig eruit is gelopen voordat u het apparaat gedurende een langere tijd opbergt. Om het leeglopen handmatig in te schakelen, duwt u de modusschakelaar eerst naar  en vervolgens naar  en houdt u hem gedurende ongeveer 5 seconden in de -stand gedruwd. Wacht vervolgens ongeveer 5 minuten tot het leeglopen is voltooid.

Bescherming tegen stof: bescherm de robot op de juiste manier tegen stof wanneer u hem voor langere tijd opbergt.

Uitschakelen en accubeheer: schakel de robot uit en koppel hem los van de voedingsbron wanneer hij wordt opgeborgen. Het wordt aanbevolen om het accuniveau minstens elke 6 maanden te controleren en de accu op te laden tot ongeveer 50%.

09/ Aftersales service

Garantieperiode	3 jaar garantie
Officiële website	www.beatbot.com
Ondersteuningse-mail	service.eu@beatbot.com
Gratis telefoonnummer	+49 71411424070 Ma - Zo 9:00 - 18:00 (CET)

Het lithium-ionpakket bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de robot weggooit, moet u de accu verwijderen en vervolgens afvoeren of recyclen. Het wordt gebruikt in overeenstemming met de lokale wetten en voorschriften van het land of de regio.

10/ FAQ

Waarom stopt de robot op de zwembadbodem en beweegt hij niet?

- Controleer of de robot in de ECO-modus staat. In deze modus zal de robot na het reinigen op de bodem blijven liggen en daar elke tweede dag automatisch een nieuwe reinigingscyclus starten.
- Controleer of de robot vastzit bij de afvoer of ander obstakels. Hij probeert zich automatisch los te maken. Als hij na enkele minuten nog steeds vastzit en zijn statusindicator oranje knippert, kunt u hem handmatig helpen met de bijgeleverde haak.
- Als het zwembad erg vies is, kan het filtermandje snel verstopt raken. Hierdoor kan de robot niet terugkeren naar de zwembadrand. In dat geval: haal de robot uit het water en maak het filtermandje schoon.

Waarom beweegt de robot niet nadat hij het water in is gegaan?

- De robot heeft wat tijd nodig om de lucht uit de drijfkamer te laten ontsnappen wanneer hij het water ingaat. Wacht hier ongeveer 5 minuten geduldig op.

Waarom is de robot offline?

- Zwak wifi-sigitaal: de robot kan zich buiten het wifi-sigitaalbereik bevinden of kan onder water gegaan zijn, waardoor de verbinding met het netwerk is verbroken. De robot zal automatisch weer verbinding maken zodra het sigitaal hersteld is.
- Uitschakeling robot: de robot schakelt automatisch uit als de accu leeg raakt. Na het opladen en inschakelen maakt de robot automatisch opnieuw verbinding.
- Robot verbonden met een ander account: de robot kan verbonden zijn met een ander account. U kunt proberen om opnieuw verbinding te maken via de configuratieprocedure van de app.
- Router gerelateerd: als de router opnieuw opstart, als er wijzigingen zijn in de wifi-naam of het wachtwoord van de router, of als de router de robot op de zwarte lijst heeft gezet, pakt u eerst deze problemen aan om te kijken of de robot weer online komt. Als het probleem zich blijft voordoen, maakt u opnieuw verbinding.

Waarom kan de robot niet worden opgeladen?

- Controleer of de robot correct is uitgelijnd en verbonden met de lader.
- Controleer of de lader volledig en stevig in de robot is aangesloten.
- Controleer of de oplaadcontacten op zowel de robot als de lader schoon zijn en vrij van roest of vuil. Maak de contacten indien nodig voorzichtig schoon voordat u opnieuw probeert op te laden.

Waarom maakt de robot geluid nadat hij klaar is met reinigen?

- Dit is normaal. De robot is aan het leeglopen en dit proces duurt ongeveer 5 minuten.

* Wanneer u problemen ondervindt tijdens het gebruik, ga dan naar de officiële website/app om de FAQ te bekijken of neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

11/ AEEA-informatie

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt dat door de overheid of lokale autoriteiten is aangewezen voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

01/ Zasady bezpieczeństwa



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Podczas montażu i użytkowania tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad:

OSTRZEŻENIE: Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

1.1 Ostrzeżenia i uwagi

NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub instruktora dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny bawić się tym produktem. Upewnij się, że dzieci i zwierzęta domowe znajdują się w bezpiecznej odległości od robota podczas jego pracy.
- Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przed podniesieniem lub przeniesieniem robota upewnij się, że jest on wyłączony. Przenoszenie robota z palcem na przycisku zasilania może prowadzić do wypadków.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu miejsce to należy przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używaj uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów ani urządzeń. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- Nie używaj akumulatorów ani ładowarek innych producentów. Używaj wyłącznie określonej jednostki zasilającej Beatbot KLP072A-2802300zz. Przyrostek „zz” = BS, EU, CN, US, JP, AU, TW, IN, AR, BR lub KR oznacza typ wtyczki dla różnych regionów. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie używaj przedłużacza; zamiast tego podłącz urządzenie bezpośrednio do prawidłowo umieszczonego gniazdka i natychmiast wymień uszkodzony przewód zasilający.
- Nie umieszczaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować urządzenia w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że robot jest wyłączony, a ładowarka odłączona od zasilania.
- Ten produkt zawiera akumulator, który może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia lub akumulatora, z wyjątkiem sytuacji opisanych w instrukcji użytkowania i konserwacji. Serwis powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie wchodź do basenu, gdy robot pracuje w wodzie.
- Gdy robot basenowy znajduje się pod wodą, można go wyciągnąć za pomocą dołączonego haka. Haka należy używać prawidłowo i ostrożnie, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernego ciepła. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) może spowodować wybuch.
- W normalnych warunkach użytkownicy powinni zachować minimalną odległość 20 cm (7,9 cala) od robota.
- Robot jest wyposażony w szereg zaawansowanych czujników, które odgrywają kluczową rolę w jego funkcjonowaniu i wydajności. Aby zapewnić wydajność i długą żywotność robota, należy unikać długotrwałego wystawiania go na ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak wysokie temperatury, silne nasłonecznienie lub mróz. Zaleca się użytkowanie i przechowywanie robota zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Powyżej wysokości 2100 m (6890 stóp) urządzenie czyszczące nie będzie działać prawidłowo. Dlatego należy upewnić się, że robot jest używany w miejscach, które mieszczą się w tym limicie wysokości.
- Urządzenie musi być podłączone wyłącznie do obwodu zasilania chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Ten RCD należy regularnie testować. Aby przetestować RCD, naciśnij przycisk testowy. RCD powinien przerwać zasilanie. Naciśnij przycisk resetowania. Zasilanie powinno zostać przywrócone. Jeśli RCD nie działa w ten sposób, jest uszkodzony. Jeśli RCD przerywa zasilanie jednostki zasilającej bez naciśnięcia przycisku testowego, może płynąć prąd doziemny, co wskazuje na możliwość porażenia prądem. Nie żywaj jednostki zasilającej. Odłącz jednostkę zasilającą i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- **PRZEZNACZENIE:** Robot Beatbot Sora P7 jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia prywatnych basenów. Każde inne użycie jest zabronione.
- **UWAGA TECHNICZNA:** Urządzenie musi być podłączone do instalacji elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

1.2 Deklaracja Zgodności UE

Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe Sora P7 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <https://eu.beat-bot.com/pages/contact-us>.

Produkt spełnia również wymagania dyrektyw:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa RED 2014/53/UE (Urządzenia radiowe)




Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (Ograniczenie substancji niebezpiecznych)

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE (Zużyty sprzęt elektryczny)

1.3 Oświadczenie dotyczące pasma 5G

- Wszelkie urządzenia zdolne do pracy w paśmie 5150–5250 MHz mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko szkodliwych zakłóceń dla współkanałowych mobilnych systemów satelitarnych.
- W przypadku urządzeń z odłączanymi antenami, maksymalny dopuszczalny zysk anteny dla urządzeń pracujących w pasmach 5250–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz musi być taki, aby urządzenie nadal spełniało limit równoważnej izotropowo promieniowanej mocy (e.i.r.p.).

1.4 Tryb CEC

Najpierw przesunąć przełącznik w pozycję , następnie w pozycję , a na koniec ponownie przesunąć go w pozycję  i przytrzymać przez 20 sekund, aby aktywować tryb CEC.

1.5 Bezpieczeństwo sieci i prywatność danych

Domyślny interfejs sieciowy i usługa

W domyślnym stanie fabrycznym urządzenia udostępniane są następujące elementy:

Interfejs sieciowy	Usługa sieciowa	Opis
Interfejs WLAN	Usługa konfiguracji IoT przez port TCP 6668/9998	Przesyłane dane są używane do konfiguracji sieci robota

Zalecana praktyka bezpieczeństwa

by chronić robota przed atakami typu Denial-of-Service (DoS), skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń na routerze domowym. Ponieważ robot łączy się przez router, będzie korzystać z jego ochrony.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz skontaktować się z nami, aby poprosić o usunięcie swojego urządzenia lub powiązanych danych osobowych z konta za pośrednictwem kilku kanałów:


- Przez aplikację: Skorzystaj z wbudowanego wsparcia lub ustawień konta.
- Przez naszą oficjalną stronę internetową: Odwiedź sekcję pomocy lub prywatności.
- Przez e-mail: Wyślij swoje żądanie na adres privacy@beatbot.com.

1.6 Opis czujników


Czujnik	Opis
Czujnik ultradźwiękowy	Wykorzystuje kierunkową transmisję fal ultradźwiękowych i analizę echa do wstępnego rozróżniania typów obiektów podczas pomiaru odległości do otaczających obiektów. Model: AW-UD1000DC02-2S5, Specyfikacja: Zakres pomiarowy: 60~2000 mm (2,4~78,7 cala)
Czujnik ciśnienia wody	Mierzy ciśnienie wody w celu obliczenia głębokości wody, a także może mierzyć temperaturę wody. Model: LIGOFA05LRYT4-02, Specyfikacja: 75~150 kPa (0,8~1,5 bar) , -40~125 °C (-40~257 °F)

02/ Przegląd produktu

2.1 Zawartość opakowania



Robot




Ładowarka



Hak

2.2 Opis urządzenia



* Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Prosimy odnosić się do rzeczywistego produktu w celu uzyskania dokładnych informacji.

03/ Specyfikacja

3.1 Informacje podstawowe

Model	RCFPM011G
Napięcie robocze	21,6 V
Czas pracy	5 h
Wejście ładowania	100-240 V~ 50/60 Hz, 1,8 A Maks.
Moc wyjściowa ładowarki	28 V / 2,3 A / 64,4 W
Pojemność znamionowa	10000 mAh
Czas ładowania	4,5 h
Pojemność kosza filtra	6 L
Temperatura otoczenia podczas ładowania	0~40 °C (32~104 °F)
Temperatura / Wilgotność przechowywania	-20~45 °C (-4~113 °F) RH ≤ 75 %
Stopień ochrony IP	IP68
Poziom hałasu	< 70 dB(A)

3.2 Specyfikacja technologii bezprzewodowej


	Częstotliwość robocza	Moc nadajnika (EIRP)
Wi-Fi	2.4G: 2.400-2.4835 GHz	2.4G: ≤ 20 dBm
	5G: 5.150-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz	5G: ≤ 20 dBm ≤ 27 dBm
Bluetooth	Częstotliwość robocza	Moc nadajnika (EIRP)
	2.400-2.4835 GHz	≤ 20 dBm










Ograniczenia użytkowania: Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, gdy pracuje w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz. Ograniczenie to obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE.


3.3 Wymagania dotyczące jakości wody

Chlor	Maksimum 4 ppm
Zasolenie	Maksimum 5000 ppm
pH	7.0-7.8 (Zalecane)
Temperatura	6~35 °C (43~95 °F)
Głębokość wody	0.2~3.5 m (0.7~11.5 stóp)

04/ Sterowanie i wskaźniki



Funkcja	Sposób użycia
Włączanie	Przesuń przełącznik trybów do pozycji  /  i zwolnij go natychmiast (w ciągu 1 sekundy). * Robot włącza się automatycznie po podłączeniu do ładowania.
Wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przełącznik trybów w pozycji  przez około 3 sekundy. * Jeśli robot pozostanie poza wodą i nie będzie używany, wyłączy się automatycznie po 2 godzinach.
Wybór trybu Pro	Po włączeniu zasilania przesuń przełącznik trybów do pozycji  i zwolnij go natychmiast (w ciągu 1 sekundy).
Wybór trybu zaprogramowanego	Po włączeniu zasilania przesuń przełącznik trybów do pozycji  i zwolnij go natychmiast (w ciągu 1 sekundy).
Wejście do trybu konfiguracji sieci	Przytrzymaj przełącznik trybów w pozycji  przez około 5 sekund.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Najpierw przesuń przełącznik trybów do pozycji  , następnie do pozycji  . Na koniec ponownie przesuń go do pozycji  i przytrzymaj przez około 5 sekund.





Wskaźnik stanu

Stałe światło zielone		Wysoki poziom naładowania baterii
Stałe światło żółte		Niski poziom naładowania baterii
Stałe światło pomarańczowe		Bardzo niski poziom naładowania baterii
Migający wskaźnik niebieski		Wejście do trybu konfiguracji sieci / Aktualizacja OTA
Migający wskaźnik pomarańczowy		Błąd / Przywracanie ustawień fabrycznych
Migający wskaźnik		Ładowanie

* Podczas ładowania kolor światła odzwierciedla aktualny poziom naładowania baterii.

Wskaźnik trybu

Stałe światło białe		Wybrany tryb
Migający wskaźnik białe		Powrót

* Wskaźnik wybranego trybu zaświeci się ciągłym białym światłem, aby potwierdzić wybór.

05/ Aplikacja

5.1 Pobieranie aplikacji

Możesz zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać „Beatbot” w App Store albo Google Play, aby pobrać aplikację.



5.2 Łączenie z robotem


Przed połączeniem upewnij się, że:

- Robot jest włączony.
- Twój telefon i robot znajdują się w tym samym stabilnym obszarze zasięgu Wi-Fi, który obsługuje zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz (podwójny pasmo).
- Telefon znajduje się blisko robota.

Po włączeniu robot automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji sieci.

Otwórz aplikację Beatbot. Naciśnij „Add Robot” (Dodaj robota) na stronie głównej, a następnie wybierz jedną z poniższych metod dodawania robota, aby dokończyć konfigurację:


Dodaj przez Bluetooth



Upewnij się, że w telefonie włączony jest Bluetooth. Aplikacja automatycznie wyszuka Twój model robota.

OR


Skanuj, aby dodać



Skieruj aparat telefonu na kod QR znajdujący się na robocie.

OR

Dodaj ręcznie



Naciśnij „Add Manually” (Dodaj ręcznie) i wybierz model robota z listy.

Błąd konfiguracji sieci ?

Jeśli napotkasz jedną z poniższych sytuacji:

1. Wstępna konfiguracja sieci nie powiodła się.
2. Robot jest już przypisany do innego konta.


Wykonaj następujące kroki:

1. Przesuń przełącznik trybów w prawo i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby wejść do trybu konfiguracji sieci.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć proces konfiguracji.

06/ Eksploatacja


6.1 Ładowanie

1. Upewnij się, że styki ładowania po obu stronach ładowarki są suche i czyste. Dopasuj i podłącz ładowarkę do portu ładowania robota.



! Uwaga: Upewnij się, że ładowarka jest całkowicie i pewnie włożona do robota.

2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Migający wskaźnik oznacza, że trwa ładowanie. Robot jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik świeci ciągłym zielonym światłem.



Wskazówki:

1. Robot jest częściowo naładowany ze względów bezpieczeństwa podczas transportu. Żółty wskaźnik stanu po rozpakowaniu jest normalny. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować robota, aby zapewnić optymalną wydajność.
2. Robota należy ładować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w miejscu ze stabilnym zasięgiem Wi-Fi.

6.2 Przyprawa przed použitím



Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że w basenie nie ma ciał obcych, takich jak ręczniki czy zabawki.





Dla uzyskania optymalnych rezultatów czyszczenia zaleca się używanie robota niezależnie od systemu cyrkulacji wody.



Podczas czyszczenia zwierzęta i ludzie nie mogą przebywać w basenie.


6.3 Włączanie i wybór trybu

Gdy robot jest wyłączony:

Przesuń przełącznik trybów w pozycję  /  i zwolnij go natychmiast (w ciągu 1 sekundy), aby włączyć robota. Tryb czyszczenia jest wybierany na podstawie kierunku, w którym przesunięto przełącznik. Odpowiadający mu wskaźnik trybu zaświeci się ciągłym białym światłem.

Gdy robot jest włączony:

Przesuń przełącznik w żądaną pozycję i zwolnij go natychmiast (w ciągu 1 sekundy), aby zmienić tryb czyszczenia.



Tryb czyszczenia	Obszar czyszczenia
Tryb Pro	Dno, ściany i linia wodna, powierzchnia
Tryb zaprogramowany (domyślnie tryb standardowy)	Dno, ściany i linia wodna

Wskazówka:



W aplikacji można wybrać inne tryby czyszczenia (tryb dno, tryb powierzchniowy itp.). Twój wybór zostanie automatycznie zsynchronizowany z robotem, co pozwoli na jego bezpośrednie uruchomienie za pomocą przełącznika przy następnym użyciu.

6.4 Rozpoczęcie czyszczenia

1. Ostrożnie umieść robota w wodzie przy ścianie basenu.




2. W trybie Pro / standardowym robot zaczyna się zanurzać i osiadzie na dnie basenu w ciągu 5 minut od wejścia do wody. Po ustabilizowaniu automatycznie rozpocznie czyszczenie.



Wskazówka:

Należy pamiętać, że sygnał Wi-Fi robota osłabnie i będzie przerywany podczas zanurzenia. Jest to normalne zjawisko. Połączenie zostanie automatycznie przywrócone, gdy robot wróci na powierzchnię lub wyjdzie z basenu. Wówczas aplikacja odnowi połączenie i zsynchronizuje ostatnie dane dotyczące sprzętania.

3. W trybie powierzchniowym robot rozpocznie czyszczenie natychmiast po wejściu do wody.




Wskazówki:


1. Podczas czyszczenia powierzchni aktywny jest strumień wody. Aby zapobiec rozpryskiwaniu wody, nie należy wyjmować robota bezpośrednio z wody podczas jego pracy.
2. Jeśli musisz przerwać czyszczenie i wcześniej wyjąć robota, najpierw zakończ bieżące zadanie czyszczenia za pomocą aplikacji.

6.5 Wymowanie z wody

1. Po zakończeniu zadania czyszczenia robot automatycznie zaparkuje przy ścianie basenu. Po wyjęciu z wody robot automatycznie rozpocznie proces opróżniania z wody.



2. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy robot nie zaparkuje automatycznie przy ścianie basenu, można go wyciągnąć ręcznie za pomocą dołączonego haka.



Wskazówki:

1. Robot automatycznie wypuści wodę, gdy tylko znajdzie się poza basenem. Dla własnego bezpieczeństwa upewnij się, że podczas tego procesu robot znajduje się z dala od jakichkolwiek źródeł zasilania.
2. Jeśli bateria robota rozładuje się podczas procesu czyszczenia, urządzenie wyłączy się i nie będzie w stanie samodzielnie opróżnić się z wody. W takim przypadku należy użyć dołączonego haka, aby wyciągnąć robota i podłączyć go do ładowania.

⚠ Uwaga:


Po włączeniu zasilania rozpocznie się automatyczne wypuszczanie wody. Proces ten powinien odbywać się na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu podłogi w pomieszczeniu przez wodę.

07/ Konserwacja



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnij się, że robot jest odłączony od źródła zasilania. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedur konserwacji i wymiany części można znaleźć w aplikacji, w sekcji „Konserwacja”.

7.1 Kosz filtra

- 1 Naciśnij przełącznik, aby otworzyć pokrywę kosza filtra.
- 2 Wyjmij kosz filtra i usuń zanieczyszczenia.





- 3 Dokładnie przepłucz kosz filtra wodą z węża.
- 4 Włóż go z powrotem do robota i zamknij pokrywę.




7.2 Filtr wewnętrzny

- 1 Naciśnij przełącznik, aby otworzyć pokrywę kosza filtra i wyjmij go.
- 2 Wyjmij filtr wewnętrzny i dokładnie przepłucz go wodą z węża. Następnie zamontuj go z powrotem.




7.3 Szczotka wałkowa


- 1 Otwórz zatrzaski szczotki wałkowej i zdejmij gumowy pasek.




- 2 Oczyszczyć szczotkę wałkową z wszelkich zanieczyszczeń i dokładnie przepłucz ją wodą z węża.



- 3 Zamontuj gumową szczotkę na miejsce otworów.




- 4 Ostrożnie przełóż zatrzaski przez każdy z.




7.4 Śmigło

- 1 Zdejmij osłonę śmigła.




- 2 Usuń wszelkie zanieczyszczenia (np. włosy), które owinęły się wokół śmigła.





7.5 Czujnik ultradźwiękowy

Po każdym użyciu należy upewnić się, że czujniki są wolne od zabrudzeń. W razie potrzeby ostrożnie przetrzyj je miękką, suchą szmatką.



08/ Przechowywanie w okresie zimowym

Warunki przechowywania: Znajdź chłodne, suche i zadaszzone miejsce, chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i mrozem. Robota należy trzymać z dala od ekstremalnych temperatur, otwartego ognia oraz miejsc dostępnych dla dzieci.

Opróżnianie z wody: Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że cała woda z wnętrza urządzenia została całkowicie usunięta. Aby ręcznie aktywować opróżnianie, najpierw przesunąć przełącznik trybów do pozycji , następnie przesunąć go do pozycji  i przytrzymaj przez około 5 sekund. Oczekaj około 5 minut, aż proces opróżniania dobiegnie końca.

Ochrona przed kurzem: Podczas długotrwałego przechowywania należy odpowiednio zabezpieczyć robota przed kurzem.

Wyłączenie zasilania i konserwacja akumulatora: Na czas przechowywania należy wyłączyć zasilanie i odłączyć robota od źródła prądu. Zaleca się sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora co najmniej raz na 6 miesięcy i ładowanie go do poziomu około 50%.

09/ Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	3 lata
Oficjalna strona internetowa	www.beatbot.com
E-mail	service.eu@beatbot.com
Numer Bezpłatny	+49 71411424070 Pn - Nd 9:00 - 18:00 (CET)
Producent	Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. 12F, Building 5, Tianyun Square, 111 Wusongjiang Avenue, Guoxiang sub-district, Wuzhong District, Suzhou City service.eu@beatbot.com
Upoważniony przedstawiciel w UE	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA CASTELLANA 9141, 28046 Madrid Spain compliance.gavimosa@outlook.com

Ostrzeżenie dotyczące utylizacji: Wbudowany akumulator powinien zostać wymontowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel w punkcie zbiórki zużytego sprzętu. Nie należy demontować urządzenia samodzielnie.

10/ Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego robot zatrzymuje się na dnie basenu i nie porusza?

- Sprawdź, czy robot jest w trybie ECO. W tym trybie robot po czyszczeniu osiadzie na dnie basenu i tam pozostanie, uruchamiając automatyczny cykl czyszczenia co drugi dzień.
- Sprawdź, czy robot nie utknął w pobliżu odpływu lub innych przeszkód. Spróbuje się uwolnić automatycznie. Jeśli po kilku minutach nadal jest zablokowany, a jego wskaźnik stanu miga na pomarańczowo, możesz mu pomóc ręcznie za pomocą dołączonego haka.
- Jeśli basen jest bardzo zabrudzony, kosz filtra może szybko ulec zatkaniu. Może to uniemożliwić robotowi powrót na krawędź basenu. W takim przypadku wyjmij robota z wody i wyczyść kosz filtra.

Dlaczego robot nie porusza się po wejściu do wody?

- Robot potrzebuje trochę czasu, aby uwolnić powietrze z komory pływackiej po wejściu do wody. Proszę cierpliwie odczekać około 5 minut.

Dlaczego robot jest offline (niepołączony z siecią)?

- Słaby sygnał Wi-Fi: Robot może znajdować się zbyt daleko od zasięgu sygnału Wi-Fi lub mógł zanurzyć się w wodzie, co powoduje rozłączenie z siecią. Robot automatycznie połączy się ponownie, gdy tylko sygnał zostanie przywrócony.
- Wyłączenie robota: Robot wyłącza się automatycznie, gdy bateria jest rozładowana. Po naładowaniu i włączeniu robot połączy się automatycznie.
- Robot podłączony do innego konta: Robot może być przypisany do innego konta. Możesz spróbować połączyć go ponownie za pomocą aplikacji.
- Problem z routerem: Jeśli router został zrestartowany, zmieniono nazwę lub hasło sieci Wi-Fi, lub jeśli router dodał robota do czarnej listy, najpierw rozwiąż te problemy, aby sprawdzić, czy robot ponownie połączy się z siecią. Jeśli problem nie ustąpi, spróbuj połączyć się ponownie.

Dlaczego robot nie może być ładowany?

- Sprawdź, czy robot jest prawidłowo ustawiony i podłączony do ładowarki.
- Sprawdź, czy ładowarka jest całkowicie i pewnie włożona do robota.
- Sprawdź, czy styki ładujące na robocie i ładowarce są czyste i wolne od rdzy lub zanieczyszczeń. W razie potrzeby delikatnie wyczyść styki przed ponowną próbą ładowania.

Dlaczego po zakończeniu czyszczenia robota słychać hałas?

- To normalne. Robot opróżnia wodę, co powinno trwać około 5 minut.

* Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpią jakiegokolwiek problemy, odwiedź oficjalną stronę internetową/aplikację, aby sprawdzić sekcję FAQ, lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

11/ Informacje dotyczące WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, wskazanego przez rząd lub władze lokalne, w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków funkcjonowania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Utylizacja baterii: Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go wyrzucać do domowego kosza na śmieci. Akumulator musi zostać przekazany do certyfikowanego punktu zbiórki baterii w celu bezpiecznego recyklingu.

01/ Bezpečnostní předpisy

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně níže uvedených:

UPOZORNĚNÍ: Pečlivě si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení těchto upozornění a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

1.1 Upozornění a opatření

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními nedostatky nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se případným rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robotického čističe bazénů zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením robota se ujistěte, že je vypnutý. Přenášení robota s prstem na tlačítko zapnutí může vést k nehodám.
- Za nepříznivých podmínek může dojít k úniku kapaliny z baterie. Vyhněte se kontaktu. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte baterii vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo spotřebič. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte žádné baterie jiných výrobců ani nabíjecí dokovací stanice. Používejte výhradně specifikovanou napájecí jednotku Beatbot KLP072A-2802300zz. Přípona „zz“ = BS, EU, CN, US, JP, AU, TW, IN, AR, BR nebo KR určuje typ zástrčky pro různé regiony. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabel; místo toho připojte zařízení přímo do správně umístěné zásuvky a jakýkoli poškozený napájecí kabel okamžitě vyměňte.
- Neumísťujte nabíječku blízko zdrojů tepla. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo stanovený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je robot vypnutý a nabíječka odpojena ze zásuvky.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovanými technikami. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravovat jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost výrobku.
- Nevstupujte do bazénu, když robot pracuje ve vodě.
- Pokud je robotický čistič bazénů pod vodou nebo při jiných situacích, kdy není vhodné robota přímo zvednout, je třeba jej vytáhnout pomocí dodaného háku. Hák používejte správně a opatrně, aby nedošlo k náhodnému zranění.
- Nevystavujte bateriový blok ani přístroj ohni nebo nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C / 265 °F může způsobit výbuch.
- Za běžných podmínek by uživatelé měli udržovat minimální vzdálenost 20 cm (7,9 palce) od robota.
- Robot je vybaven řadou moderních senzorů, které hrají klíčovou roli v jeho funkčnosti a výkonnosti. Abyste zajistili výkonnost a životnost robota, neumísťujte jej na dlouhou dobu do extrémních podmínek prostředí, jako je vysoká teplota, silné světlo nebo nízká teplota. Doporučujeme používat a skladovat robota v rámci požadavků uvedených v tomto návodu.
- Překročení nadmořské výšky 2100 m (6890 stop) způsobí, že robotický čistič bazénů nebude moci správně fungovat. Proto dbejte na to, aby byl robot používán v oblastech, které splňují toto výškové omezení, abyste předešli problémům, které by vznikly při provozu robota ve velkých nadmořských výškách.
- Jednotka musí být připojena výhradně k napájecímu okruhu, který je chráněn proudovým chráničem (GFCI). Tento GFCI by měl být pravidelně testován. Pro testování GFCI stiskněte testovací tlačítko. GFCI by měl přerušit napájení. Stiskněte tlačítko reset. Napájení by mělo být obnoveno. Pokud GFCI nefunguje tímto způsobem, je vadný. Pokud GFCI přeruší napájení napájecí jednotky bez stisknutí testovacího tlačítka, může protékat zemní proud, což naznačuje možnost úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte napájecí jednotku. Odpojte napájecí jednotku a kontaktujte výrobce a požádejte o pomoc.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

1.2 Požadavky MPE

Pro splnění požadavků FCC / IC na expozici RF by uživatelé měli během provozu zařízení udržovat minimální vzdálenost 20 cm (7,9 palce) nebo více mezi anténou tohoto zařízení a osobami. Pro zajištění souladu s těmito předpisy se nedoporučuje zařízení používat blíže než tato vzdálenost.

Za běžných podmínek použití by měla být mezi anténou zařízení a tělem uživatele zachována minimální vzdálenost 20 cm (7,9 palce).

1.3 FCC/IC Statement

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny subjektem odpovědným za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii v rádiových frekvencích a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Přesto není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde.



Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV pro pomoc.

1.4 Prohlášení o 5G

- Zařízení pracující v pásmu 5150–5250 MHz je určeno výhradně pro použití v interiéru, aby se minimalizovalo riziko škodlivého rušení mobilních satelitních systémů využívajících stejné kanály.
- U zařízení s odnímatelnými anténami musí maximální povolený zisk antény v pásmech 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz zajistit, aby zařízení nadále splňovalo limit e.i.r.p. (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

1.5 Režim CEC

Nejprve přepněte spínač do polohy , poté jej přepněte do polohy , a nakonec jej znovu přepněte do polohy  a podržte po dobu 20 sekund, aby se aktivoval režim CEC.

1.6 Bezpečnost sítě a ochrana osobních údajů

Výchozí síťové rozhraní a služba

Ve výchozím továrním nastavení zařízení je zpřístupněno následující:

Síťové rozhraní	Síťová služba	Popis
Rozhraní WLAN	Služba nastavení IoT přes TCP port 6668/9998	Přenášená data se používají pro nastavení sítě robota

Doporučený bezpečnostní postup

Pro ochranu robota před útoky typu Denial-of-Service (DoS) nakonfigurujte nastavení zabezpečení na svém domácím routeru. Vzhledem k tomu, že se robot připojuje přes router, bude těžit z jeho ochrany.

Správa osobních údajů

Můžete nás kontaktovat a požádat o odstranění svého zařízení nebo souvisejících osobních údajů ze svého účtu prostřednictvím několika kanálů:


- Přes aplikaci: Použijte vestavěnou podporu nebo nastavení účtu.
- Přes náš oficiální web: Navštivte sekci podpory nebo ochrany osobních údajů.
- Přes e-mail: Zašlete svůj požadavek na adresu privacy@beatbot.com.

1.7 Popis senzorů


Senzor	Popis
Ultrazvukový senzor	Využívá směrové vysílání ultrazvukových vln a analýzu ozvěny k přibližnému rozlišení typů objektů při měření vzdálenosti okolních objektů. Model: AW-UD1000DC02-2S5, Specifikace: Měřicí vzdálenost: 60~2000 mm (2.4~78,7 palce)
Senzor tlaku vody	Měří tlak vody pro výpočet hloubky vody a může také měřit teplotu vody. Model: LIGOFA05LRYT4-02, Specifikace: 75~150 kPa (0,8~1.5 bar), -40~125 °C (-40~257 °F)

02/ Úvod

2.1 Obsah balení



Robot



Nabíječka



Hák

2.2 Schéma struktury produktu

Otevírací mechanismus krytu

Výstup vody

Vrtule

Nabíjecí port

Dvojitý válcový kartáč


Indikátor stavu

Přepínač režimu

Indikátor režimu

Pásové kolo


Kryt filtračního koše



Vnitřní filtr

Ultrazvukový senzor

Vodní tryska



Filtrační koš

Ultrazvukový senzor

Vodící kolečko

* Poznámka: Schéma je pouze orientační. Pro přesnost se prosím podívejte na skutečný výrobek.

03/ Specifikace produktu

3.1 Základní parametry

Model	RCFPM011G
Pracovní napětí	21.6 V
Doba provozu	5 h
Příkon nabíjení	100-240 V~ 50/60 Hz, 1.8 A Max
Výkon nabíjení	28 V \equiv 2.3 A, 64.4 W
Nominální kapacita	10000 mAh
Doba nabíjení	4.5 h
Kapacita filtračního koše	6 L
Teplota nabíjecího prostředí	0~40 °C (32~104 °F)
Teplota a vlhkost skladování výrobku	-20~45 °C (-4~113 °F) RH \leq 75 %
Stupeň krytí	IP68


3.2 Specifikace bezdrátové technologie










	Provozní frekvence	Výkon vysílače (EIRP)
Wi-Fi	2.4G: 2.400-2.4835 GHz 5G: 5.150-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz	2.4G: μ 20 dBm 5G: μ 20 dBm μ 27 dBm
	Provozní frekvence	Výkon vysílače (EIRP)
Bluetooth	2.400-2.4835 GHz	μ 20 dBm


3.3 Podmínky vody pro použití robota

Koncentrace chloru	Maximálně 4 ppm
Koncentrace soli	Maximálně 5000 ppm
pH	7.0-7.8 (Doporučeno)
Teplota	6~35 °C (43~95 °F)
Hloubka vody	0.2~3.5 m (0.7~11.5 stop)





04/ Ovládání a světelné indikátory



Úkon	Jak ho provést
Zapnout	Přepněte přepínač režimu do polohy  /  a okamžitě jej uvolněte (do 1 sekundy). * Robot se po připojení k nabíjení zapne automaticky.
Vypnout	Stiskněte a podržte přepínač režimu v poloze  přibližně 3 sekundy. * Pokud je robot mimo vodu a není aktivní, automaticky se vypne po 2 hodinách.
Výběr režimu Pro	Po zapnutí přepněte přepínač režimů do polohy  a okamžitě jej uvolněte (do 1 sekundy).
Výběr přednastaveného režimu (Preset)	Po zapnutí přepněte přepínač režimů do polohy  a okamžitě jej uvolněte (do 1 sekundy).
Vstup do režimu nastavení sítě	Stiskněte a podržte přepínač režimu v poloze  přibližně 5 sekund.
Obnovení továrního nastavení	Nejprve přepněte přepínač režimu do polohy  , poté jej přepněte do polohy  . Nakonec jej znovu přepněte do polohy  a podržte přibližně 5 sekund.





Indikátor stavu

Plné zelené světlo		Dostatečně nabitá baterie
Plné žluté světlo		Slabá baterie
Plné oranžové světlo		Baterie je téměř vybitá
Blikající modré světlo		Vstup do režimu nastavení sítě / Aktualizace OTA
Blikající oranžové světlo		Chyba / Obnovení do továrního nastavení
Pulzující světlo		Nabíjení

* Během nabíjení barva světla odráží aktuální úroveň nabití baterie.

Indikátor režimu

Plné bílé světlo		Zvolený režim
Blikající bílé světlo		Návrat

* Indikátor zvoleného režimu se rozsvítí nepřerušovaným bílým světlem, čímž potvrdí vaši volbu.

05/ Aplikace

5.1 Stažení aplikace

Pro stažení aplikace můžete buď naskenovat uvedený QR kód, nebo vyhledat „Beatbot“ v App Store nebo Google Play.



5.2 Připojení robota


Před připojením zkontrolujte následující:

- Robot je zapnutý.
- Vaše telefon a robot jsou ve stejné stabilní oblasti pokrytí Wi-Fi, která podporuje jak 2,4 GHz, tak 5 GHz (dvoupásmové).
- Přiblížte telefon k robotu.

Po zapnutí zařízení robot automaticky vstoupí do režimu nastavení sítě.


Otevřete aplikaci Beatbot. Na domovské obrazovce klepněte na „Přidat robota“ a poté vyberte jednu z následujících možností pro přidání robota a dokončení nastavení:

Přidat přes Bluetooth




Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnuto Bluetooth. Telefon automaticky vyhledá model vašeho robota.

Skenovat pro přidání



Nasměrujte fotoaparát svého telefonu na QR kód umístěný na robotu.

Přidat manuálně



Klepněte na „Přidat ručně“ a vyberte model svého robota ze seznamu.

Nastavení sítě selhalo ?

Pokud narazíte na některou z následujících situací:

1. Počáteční nastavení sítě selže.
2. Robot je již spojen s jiným účtem.


Postupujte podle těchto kroků:

1. Přepněte přepínač režimu doprava a podržte 5 sekund pro vstup do režimu nastavení sítě.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete proces nastavení.

06/ Provoz


6.1 Nabíjení

1. Ujistěte se, že nabíjecí kontakty na obou stranách nabíječky jsou suché a čisté. Zarovnejte a připojte nabíječku k nabíjecímu portu robota.



⚠ Upozornění: Ujistěte se, že je nabíječka zcela a bezpečně zasunuta do robota.

2. Zasuňte nabíječku do elektrické zásuvky. Pulzující světlo indikuje, že probíhá nabíjení. Robot je plně nabitý, když indikátor svítí plným zeleným světlem.



Tipy:

1. Robot je z bezpečnostních důvodů během přepravy částečně nabitý. Žlutý indikátor stavu je při vybalení normální. Před prvním použitím robota plně nabijte, abyste dosáhli optimálního výkonu.
2. Nabíjejte robota uvnitř, na suchém a chladném místě se stabilním pokrytím Wi-Fi.

6.2 Příprava před použitím



Před čištěním se ujistěte, že se v bazénu nenacházejí žádné cizí předměty, jako jsou ručníky nebo hračky.





Pro optimální výsledky čištění se doporučuje provozovat robota, když je cirkulační systém vypnutý.



Během čištění zabraňte vstupu zvířat a osob do bazénu.


6.3 Zapnutí a výběr režimu

Když je robot vypnutý:

Přepněte přepínač režimů do polohy  /  a okamžitě jej uvolněte (do 1 sekundy), čímž robota zapnete. Režim čištění je vybrán na základě směru, kterým jste přepínačem posunuli. Indikátor odpovídajícího režimu se rozsvítí nepřerušovaným bílým světlem.

Když je robot zapnutý:

Přepněte přepínač do požadované polohy a okamžitě jej uvolněte (do 1 sekundy) pro změnu režimu čištění.



Režim čištění	Pokrytí
Režim Pro	Dno, stěny, vodní linka, hladina
Přednastaveného režimu (Preset) (Výchozí: Standardní režim)	Dno, stěny, vodní linka

Tip:



Můžete prostřednictvím aplikace vybrat jiné režimy čištění (Režim dno, Režim hladiny apod.). Vaše volba se automaticky synchronizuje s robotem, takže jej příště můžete spustit přímo přepínačem.

6.4 Čištění

1. Jemně umístěte robota do vody podél stěny bazénu.




2. V režimu Pro / Standard se robot začne potápět a do 5 minut po vstupu do vody usedne na dno bazénu. Jakmile se usadí, automaticky zahájí čištění.



Tip:

Upozorňujeme, že Wi-Fi signál robota se při ponoření oslabí a může dojít k odpojení. To je normální. Spojení se automaticky obnoví, jakmile se robot vrátí na hladinu nebo opustí bazén. V tu chvíli se aplikace znovu připojí a synchronizuje nejnovější data o čištění.

3. V režimu hladiny začne robot čistit okamžitě po vstupu do vody.




Tipy:


1. Vodní tryska je aktivní během čištění v režimu hladiny. Aby nedošlo k rozstříkávání vody, nevytahujte robota přímo z vody během jeho provozu.
2. Pokud potřebujete čištění přerušit a robota z vody vyjmout dříve, nejprve ukončete aktuální úlohu prostřednictvím aplikace.

6.5 Vyjmutí

1. Po dokončení čisticí úlohy se robot automaticky zaparkuje u okraje bazénu. Po vyjmutí z vody začne automaticky vypouštět vodu.



2. V ojedinělém případě, že se robot nevrátí k okraji bazénu, jej můžete ručně vyjmout pomocí přiloženého háku.



Tipy:

1. Robot začne automaticky vypouštět vodu, jakmile opustí bazén. Pro vaši bezpečnost zajistěte, aby byl robot během tohoto procesu vzdálen od jakéhokoli zdroje elektrického napájení.
2. Pokud se během čištění vybije baterie robota, zařízení se vypne a není schopno vodu samo vypustit. V takovém případě použijte přiložený hák k jeho vyjmutí a nabijte ho.

⚠ Upozornění:


Po zapnutí robota se automatické vypouštění opět spustí. Vždy provádějte vypouštění venku, aby nedošlo k poškození podlahy uvnitř budovy.

07/ Údržba


Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je robot odpojen od napájení.
Pro podrobný návod k údržbě a výměně dílů otevřete aplikaci a přejděte do sekce Údržba.

7.1 Filtrační koš


- 1 Stiskněte otevírací mechanismus pro otevření krytu filtračního koše.
- 2 Vyměňte filtrační koš a vysypte nečistoty.



- 3 Filtrační koš důkladně opláchněte hadicí.





- 4 Vraťte filtrační koš zpět do robota a zavřete kryt.




7.2 Vnitřní filtr

- 1 Stiskněte otevírací mechanismus krytu filtračního koše a vyjměte filtrační koš.
- 2 Vyměňte vnitřní filtr a důkladně jej opláchněte hadicí. Poté jej vraťte zpět do robota.




7.3 Válcový kartáč


- 1 Uvolněte západky válcového kartáče a vyjměte gumový kartáčový pás.




- 2 Odstraňte nečistoty z válcového kartáče a důkladně jej opláchněte hadicí.



- 3 Vložte gumový kartáčový pás zpět do držáku.




- 4 Pečlivě protáhněte západky každým otvorem.




7.4 Vrtule (propeller)

- 1 Sejměte kryt vrtule.




- 2 Odstraňte všechny nečistoty (např. vlasy) zachycené kolem vrtule.





7.5 Ultrazvukový senzor

Po každém použití se ujistěte, že na senzorech nezůstaly žádné nečistoty. V případě potřeby je jemně očistěte měkkým, suchým hadříkem.



08/ Skladování

Prostředí pro skladování: Najděte chladné, suché vnitřní místo chráněné před přímým slunečním zářením, deštěm a mrazem. Robota uchovávejte mimo dosah extrémních teplot, otevřeného ohně a míst, kam mají přístup děti.

Vypuštění vody: Před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že byla voda z robota zcela vypuštěna. Pro ruční aktivaci vypouštění nejprve přepněte přepínač režimu do polohy , poté jej přepněte do polohy  a podržte přibližně 5 sekund. Následně nechte proces vypouštění dokončit, což trvá přibližně 5 minut.

Ochrana proti prachu: Při dlouhodobém skladování robota jej řádně chraňte před prachem.

Vypnutí a péče o baterii: Při skladování robota jej vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Doporučuje se kontrolovat stav baterie alespoň jednou za 6 měsíců a nabít ji přibližně na 50 %.

09/ Zákaznický servis

Záruční podmínky	3 roky
Webové stránky	www.beatbot.com
E-mail	service.eu@beatbot.com
Bezplatná linka	+49 71411424070 Po - Ne 9:00 - 18:00 (CET)

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

Před likvidací robota nejprve vyjměte bateriový blok a poté jej zlikvidujte nebo recyklujte v souladu se zákony a předpisy dané země či regionu.

10/ Často kladené dotazy (FAQ)

Proč se robot zastaví na dně bazénu a nehýbe se?

- Zkontrolujte, zda je robot v režimu ECO. V tomto režimu se robot po vyčištění usadí na dně bazénu a zůstane tam, přičemž každý druhý den spouští automatický cyklus čištění.
- Zkontrolujte, zda robot neuvízl poblíž odtoku nebo jiných překážek. Pokusí se automaticky uvolnit. Pokud po několika minutách zůstane zaseknutý a jeho indikátor stavu bliká oranžově, můžete mu ručně pomoci pomocí přiloženého háku.
- Pokud je bazén silně znečištěný, filtrační koš se může rychle ucpat. To může robotovi zabránit v návratu k okraji bazénu. V takovém případě robota vyjměte z vody a vyčistěte filtrační koš.

Proč se robot po vstupu do vody nehýbe?

- Robot potřebuje po vstupu do vody nějaký čas na uvolnění vzduchu z plovací komory. Počkejte prosím trpělivě asi 5 minut.

Proč je robot offline?

- Slabý Wi-Fi signál: Robot může být příliš daleko od dosahu Wi-Fi nebo je ponořen do vody, což způsobilo odpojení sítě. Robot se automaticky znovu připojí, jakmile bude signál obnoven.
- Vypnutí robota: Robot se automaticky vypne, když se vybije baterie. Po nabití a opětovném zapnutí se robot připojí automaticky.
- Robot připojen k jinému účtu: Robot může být připojen k jinému účtu. Můžete se jej pokusit znovu připojit prostřednictvím nastavení v aplikaci.
- Problémy s routerem: Pokud se router restartuje, dojde ke změně názvu nebo hesla Wi-Fi, nebo pokud je robot na černé listině routeru, nejprve tyto problémy vyřešte, abyste zjistili, zda se robot připojí. Pokud problém přetrvává, znovu odpojte a připojte robota.

Proč nelze robota nabíjet?

- Ověřte, zda je robot správně zarovnan a připojen k nabíječce.
- Zkontrolujte, zda je nabíječka zcela a bezpečně zasunuta do robota.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty na robotu i nabíječce čisté a bez rzi nebo nečistot. V případě potřeby kontakty před dalším pokusem o nabíjení jemně očistěte.

Proč je po dokončení čištění robota slyšet hluk?

- To je normální. Robot vypouští vodu, což by mělo trvat asi 5 minut.

* Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, navštivte oficiální web/aplikaci, kde můžete zkontrolovat sekci Časté dotazy (FAQ), nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu pro pomoc.

11/ Informace o likvidaci elektronického odpadu (WEEE)

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrickým a elektronickým odpadem (WEEE podle směrnice 2012/19/EU) a neměly by být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí odevzdejte svůj vyřazený přístroj na určené sběrné místo, které je jmenováno vládou nebo místními orgány pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění sběrného místa a podmínkách jeho provozu kontaktujte místní úřady.

