


UŽIVATELSKÝ MANUÁL 10033 Samovzpěrná hrazda



CZ

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení) mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení konzultujte váš zdravotní stav (srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd.) se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 120 kg.
- Stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.

- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- Umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.

Důležité:

Vracejte zboží pouze v originálním balení nebo v balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

SK

Základné informácie:

- Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj nie je určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie.
- Nesprávne používanie (napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie) môžu poškodiť vaše zdravie.
- Pred začiatkom cvičenia konzultujte váš zdravotný stav (srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atd.) se svým lékařom.
- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja.

Bezpečnostné informácie:


Aby ste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte nasledujúce pravidlá:

- Maximálna nosnosť stroja je 130 kg.
- Stroj je zaradený do triedy HC a nie je vhodný pre terapeutické cvičenia.
- Stroj se nesmie používať v nevetraných miestnostiach.
- Vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku.
- Před použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
- Umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne.
- Nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany.
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážně poškodiť vaše zdravie.
- Uistite sa, že páčky a ďalšie nastavovacie mechanizmy neprekážajú v ceste pri cvičení.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívejte a ihned poškozené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávateľa

- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté.
- Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj nie je hračka.
- Uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti.

Dôležité:

Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu.





Součástka číslo	Název/Názov	Množství
A	Hlavní tyč / Hlavná tyč	1
B	Rukojeť I / Rukovať I	2
C	Rukojeť II / Rukovať II	1
D	Podpěra / Podpera	1
1	Obdélníková krytka / Obdlžníková krytka	2
2	Kulatá krytka / Gulatá krytka	6
3	Molitan 100	2
4	Molitan 120	2
5	Molitan 180	2
6	Molitan 280	2
7	Kroužek / Krúžok	1
8	Molitan	1
9	Šroub / Skrutka	1
10	M6x50 šroub+2xpodložka+matice / skrutka+matice+2xpodložka	2
11	M6x55 šroub+2xpodložka+matice / skrutka+matice+2xpodložka	2

CZ Upozornění!


Před cvičením vždy překontrolujte řádné upevnění hrazdy.
Doporučujeme použít pouze na kovovém rámu dveří.
Pokud na hrazdě necvičíte, nenechávejte ji zavěšenou v rámu dveří.


SK Upozornenie!

Před cvičením vždy překontrolujte správné upevnění hrazdy.
Odporúčame použiť len na kovovom ráme dverí.
Ak na hrazde necvičíte, nenechávajte ju zavesenú na ráme dverí.



Ukázka cviků





CZ Údržba

1. Pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
2. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky.
3. Skladujte vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ – Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

SK Údržba

1. Pravidelná kontrola všetkých častí – skrutky a matice a pravidelné doťahovanie.
2. K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky.
3. Skladujte vždy na suchom a teplom mieste.

UPOZORNENIE – Před každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.